

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4997/00



PT Manual do utilizador

PHILIPS



Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando utilizar o aparelho numa casa de banho, desligue-o da corrente depois da utilização, mesmo que esteja desligado, porque a proximidade da água constitui um risco.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não insira objectos de metal nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Nunca bloqueie as grelhas de ar.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Nunca utilize acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha recomendado especificamente. Se utilizar este tipo de acessórios ou peças, a garantia será considerada inválida.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.



- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Se o aparelho sobreaquecer, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho da corrente e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas de ar para se certificar de que não se encontram bloqueadas com algodão, cabelo, etc.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

Não deite fora este aparelho juntamente com o lixo doméstico no fim da sua vida útil, entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Seque o cabelo

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.

- Para secar o cabelo de forma mais precisa, encaixe o concentrador (5) no secador de cabelo (9).
- Para desencaixar o concentrador, puxe-o do secador.


- 2 Coloque o interruptor de fluxo de ar (3) na posição I para secar cabelo curto ou para dar forma ao cabelo, ou na posição II para uma secagem rápida do cabelo.
- Coloque o interruptor de temperatura (2) na posição ☿ para secar o cabelo com ar quente, na posição ♃ para secar com ar morno, ou na posição ● para secar com ar frio.
 - Prima o botão de fluxo de ar frio (1) e dirija o fluxo de ar frio para o seu cabelo para modelar o penteado.
 - Para ligar ou desligar a função de iões, coloque o interruptor de slide de iões na posição I ou O (6). Esta função providencia brilho adicional e reduz o efeito frisado. É particularmente adequado para cabelo seco e cabelo normal a seco.
 - ↳ Se a função estiver ligada, o indicador de iões (7) acende-se.
 - ↳ Poderá notar um odor especial quando a função estiver ligada. É normal e é causado pelos iões gerados.

Depois de utilizar o aparelho:

- 1 Desligue o aparelho e desligue-o também da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até arrefecer.
- 3 Retire a grelha de entrada de ar (8) do aparelho para remover cabelo e pó.
- 4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
- 5 Guarde-o num local seco, sem poeiras. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com a argola de suspensão (4).

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20051



100% recycled paper
100% papier recyclé