

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HPB324
HPB333



- Slide the on/off switch (3) to I to switch on the appliance.
- The LED (3) lights up and starts blinking.
- Turn the thermostat wheel (4) to select a suitable temperature setting for your hair.

- After 60 seconds, the appliance is heated and the green LED remains on without blinking.
- The ion function activates when the appliance is switched on. The function provides additional shine and reduces frizz. When the function is on, a special odor may be smelt and a warning note may be heard, which is normal and caused by the ions that are generated.

- Slide the closing lock (3) to unlock the appliance.
- Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for straightening.
- Place it between the straightening plates (5) and press the handles together.
- Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent coarsening.

- To create flicks, turn the straightener half-circle inwards (or outwards) when it reaches the hair ends. Hold the straightener in the position for 2 to 3 seconds, and then release it.
- To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.

**Note:** The appliance is equipped with an auto-shut-off function. After 60 minutes, the appliance switches off automatically. You can restart the appliance by sliding the ON/OFF switch to 0 and then back to I.



- Switch off the appliance and unplug it.
- Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
- Lock the straightening plates (5) by closing the arms and sliding the closing lock forward.

- Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (6).
- If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or contact your Philips Customer Care Centre in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If you're a Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.



**Daank**  
 Tillykke med din køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fulde oplysninger til din support, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

- Vigtigt**  
 Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.  
 • **ADVARSEL:** Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.  
 • Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.  
 • **ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.  
 • Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.

Hvis du netledningen beskadigede, må den kun udkiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende nisedi. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.

Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.

Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.

Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.

Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.

Die Heizplatten sind beschichtet. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar können sich die Heizplatten möglicherweise verfärben. Wenden Sie in Ihren Händen. Verwenden Sie es für künstliches Haar verwenden.

Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.

Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Av il apparatet eller let tværet hår, hold apparatet eller let tværet hår væk fra brændbare genstande og materialer.

Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).

Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med våde hænder.

Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.

Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. De varme varmelader må ikke berøre overfladen eller andre brændbare materialer.

Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele. Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.

Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).

Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med våde hænder.

Hold varmeladene rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.

Varmeladene har en belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.

Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på varmeladene. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.

Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.

Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips apparatus overholder alle transnære godkendelse standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

**Miljø** Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/UL). Følg de lokale regler for sikker indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Træk ikke i stikket inden efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult your distributor.



