

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Curler


HP8600



TH **คู่มือผู้ใช้**

---

**PHILIPS**



ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนจะเสียบปลั๊กก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในห้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ใช้งานขณะผมแห้งเท่านั้น ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ
- ให้พื้นผิวที่ร้อนของเครื่องอยู่ห่างจากผิวของคุณ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- เมื่อตัวเครื่องร้อน ให้วางตัวเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ทนความร้อน ห้ามคลุมตัวเครื่องด้วยสิ่งใดๆ ก็ตาม เช่น ผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้า



- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ห้ามพันสายไฟรอบเครื่อง
- หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี อาจทำให้เกิดรอยด่างบนที่หมักผมได้
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำอุปกรณ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

---

## Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

# สภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด



## 2 ดัดผมคุณให้เป็นลอน

- 1 ใส่ตัวเครื่องเข้ากับฐานของอุปกรณ์เสริม (5) โดยหันออกด้านนอกบนพื้นผิวที่ทนความร้อน
- 2 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- 3 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปยัง I (9) เพื่อเปิดเครื่อง
  - ↳ สัญญาณเปิดการทำงาน (8) จะสว่างขึ้น
  - ในการปิดเครื่อง ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ O (9)
- 4 รอให้เครื่องร้อนประมาณ 60 วินาที
  - ↳ เมื่อเครื่องมีอุณหภูมิร้อนแล้ว ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน (4) บนแกนจะเปลี่ยนสีจากสีม่วง (แกนเย็น) เป็นสีชมพู (แกนร้อน)
- 5 ให้หวีผมและแบ่งผมของคุณเป็นส่วนเล็กๆ
- 6 เคลื่อนฐานของอุปกรณ์เสริมไปด้านหลัง
- 7 กดก้านลง (6) แล้ววางผมที่แบ่งเป็นส่วนไว้ลงระหว่างแกน (2) และคลิป (3)
- 8 ปลดออกก้านหนีบผมและเลื่อนแกนไปจนถึงปลายของผม

- 9 ถือปลายหัวเป่าแบบเย็น (①) และที่จับ (⑦) ของเครื่องม้วนลอนผม จากนั้นพันส่วนของผมรอบๆ แกนจากปลายผมไปยังโคนผม
- 10 ถือเครื่องม้วนลอนผมค้างไว้ในตำแหน่งเดิมไม่เกิน 10 วินาที จากนั้นคลายข้อผมที่ม้วนไว้จนกระทั่งสามารถแกะก้านลือคคลิปหนีบผมได้  
หมายเหตุ: ห้ามดึงที่ตัวเครื่องตัดผมเมื่อคุณต้องการคลายผมที่ม้วนไว้ มิฉะนั้นแล้วจะเป็นการยืดผมที่ม้วนไว้
- 11 ในการม้วนผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 10

### เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้วุ้นกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ให้ทำความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 4 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (⑩) เก็บไว้ในกระเป๋าสําหรับจัดเก็บ

## 3 ดัดผมคุณให้เป็นลอน

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ [www.philips.com](http://www.philips.com) หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20931

