

PHILIPS

Houder voor
keukenmachineaccessoires

Pure Essentials Collection

Wit

HR3920



Keukenmachine en losse onderdelen netjes bij elkaar

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Een Philips-keukenmachine heeft diverse onderdelen en accessoires. Met deze accessoirehouder bevestigt u ze allemaal in een handomdraai aan de behuizing van de keukenmachine.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: HR7774/30

