



Philips  
Mixbecher

1,5 l

HR3927

## Mixbecher für Ihre Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser spülmaschinenfeste Becher eignet sich ideal für Ihre Philips Küchenmaschine und kann zum Mixen, Zerkleinern und Verrühren verschiedener Zutaten verwendet werden. Ein zusätzlicher Becher kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Becher gerade in der Spülmaschine befindet!

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

**PHILIPS**

Mixbecher  
1,5 l

## Daten

### Ersatzteil

• Funktioniert mit den Produkttypen: HR7735/55,

HR7735/80, HR7745/55, HR7745/80, HR7745/81

• Funktioniert mit Produkttyp:: HR7735, HR7745

HR3927/01

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)