

Philips  
Porte-accessoires pour  
robot de cuisine



HR3946

## Accueille les disques de votre robot de cuisine

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce porte-accessoires accueille les disques dans votre robot de cuisine Philips. Ces disques permettent de râper et de trancher des fruits, des légumes, du fromage et d'autres ingrédients.

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: HR7600/10,

HR7605/10

# Points forts

## Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication  
2016-05-05

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)