

# 1 De elektronische gebruikershandleiding bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om er zeker van te zijn dat uw elektronische gebruikershandleiding de meest recente informatie bevat, raden wij u sterk aan uw home cinema bij te werken met de nieuwste versie van de elektronische gebruikershandleiding. Elektronische gebruikershandleidingen kunnen via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) worden verkregen.


## Wat hebt u nodig...

Voordat u de elektronische gebruikershandleiding gaat bijwerken, moet u over het volgende beschikken:

- Een lege USB-stick. De USB-stick moet een FAT- of DOS-formattering hebben. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een PC met internettoegang.
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of Stuffit® voor Macintosh®).

## Stap 1: de huidige versie van de elektronische gebruikershandleiding controleren

Voor u de elektronische gebruikershandleiding bijwerkt, controleert u welke versie momenteel op uw home cinema is geïnstalleerd. Als de versie van de elektronische gebruikershandleiding in uw home cinema lager is dan de versie die verkrijgbaar is op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), downloadt en installeert u de nieuwste elektronische gebruikershandleiding.

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerde Instellingen] > [Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.



### Opmerking

- De laatste twee cijfers geven aan welke versie van de elektronische gebruikershandleiding op uw home cinema is geïnstalleerd. Als de versie op de home cinema bijvoorbeeld 'Subsystem SW: 35-00-00-05' is, dan staat '05' voor de versie van de elektronische gebruikershandleiding die momenteel is geïnstalleerd.

---

## Stap 2: de meest recente elektronische gebruikershandleiding downloaden

- 1 Sluit de lege USB-stick aan op een USB-aansluiting op uw PC.
- 2 Navigeer met uw webbrowser naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips, klik op 'Software en drivers' en zoek de elektronische handleiding. De elektronische gebruikershandleiding is gecomprimeerd in een \*.zip-archief.
- 4 Als de elektronische gebruikershandleiding op de Philips-ondersteuningswebsite een latere versie is dan de elektronische gebruikershandleiding op de home cinema, slaat u het zip-bestand op in de hoofdmap van uw USB-stick.
- 5 Pak het gedownloadde bestand uit in de hoofdmap van de USB-stick.
  - » Een bestand met de naam 'HTSxxxxeDFU.zip' wordt uitgepakt in de map 'UPG' van uw USB-stick. Daarbij is 'xxxx' het modelnummer van uw home cinema.
- 6 Koppel de USB-stick los van de PC.


---

## Stap 3: de elektronische gebruikershandleiding bijwerken



### Waarschuwing

- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.
- Verwijder de USB-stick ook niet uit de home cinema als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. De home cinema gaat verder met de update zodra de stroomtoevoer weer is hersteld.
- Als tijdens de update een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Als de fout hierna nog optreedt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

- 1 De televisie inschakelen.
- 2 Sluit de USB-stick met het gedownloadde bestand (de elektronische gebruikershandleiding) aan op de USB-aansluiting van de home cinema.
- 3 Druk op  (Startpagina). Controleer of:
  - er geen is disc in het discstation van uw home cinema is geplaatst en
  - het discstation gesloten is.
- 4 Druk op [3], [3], [8] op de afstandsbediening.
  - » Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen. Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in.  
  
Als de home cinema niet automatisch opnieuw start, koppelt u het netsnoer gedurende een paar seconden los en sluit u het vervolgens weer aan.
- 5 Koppel het USB-opslagapparaat los van de home cinema.