


## 6 Обновление программного обеспечения

Обновление программного обеспечения позволяет максимально использовать возможности системы и получать техническую поддержку.


### Проверка версии ПО

- 1 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
  - Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- 2 Перейдите на главную страницу приложения.
- 3 Нажмите , чтобы перейти в меню параметров.
- 4 Выберите My Speakers (Подключенные АС).
  - ↳ Появится список подключенных устройств.
- 5 Затем выберите About (Сведения).
  - ↳ Отобразится номер версии программного обеспечения и другая информация о системе.

#### Примечание

- Если устройство подключено к сети, при обнаружении обновления ПО загорается оранжевый светодиодный индикатор.
- Обновление может занять приблизительно 3 минуты.

### Обновление программного обеспечения через Интернет



- 1 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
  - Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- 2 Перейдите на главную страницу приложения.
- 3 Нажмите , чтобы перейти в меню параметров.
- 4 Выберите My Speakers (Подключенные АС).
  - ↳ Появится список подключенных устройств.
- 5 Выберите название этого устройства, затем выберите Software Update (Обновление ПО) > Network (Сеть).
- 6 Для завершения обновления следуйте инструкциям на экране.
  - ↳ Во время обновления на дисплее отображается сообщение "UPG XX" (обновление). Индикация "XX" показывает, на сколько процентов выполнено обновление.
  - ↳ По завершении обновления система автоматически выключится и включится снова.
  - ↳ Если при обновлении произойдет ошибка, на дисплее отобразится сообщение "ERROR" (ошибка), продукт автоматически выключится и снова включится. Отобразится запрос на повторный запуск процесса обновления.

---

## Обновление ПО с помощью устройства USB

### Что требуется

- Запоминающее устройство USB, отформатированное в файловой системе FAT16, FAT32 или NTFS.

- 1 Проверьте наличие последней версии на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Найдите необходимую модель и нажмите ссылку "ПО и драйверы".
- 2 Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.
  - ① Извлеките файл из архива, проверьте название папки (папка должна называться "UPG").
  - ② Поместите файл "UPG" в корневой каталог.
- 3 Подключите запоминающее устройство USB к разъему  (USB) на этом устройстве.
- 4 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
  - Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- 5 Перейдите на главную страницу приложения.
- 6 Нажмите , чтобы перейти в меню параметров.
- 7 Выберите My Speakers (Подключенные АС).
  - ↳ Появится список подключенных устройств.
- 8 Выберите название этого устройства, затем выберите Software Update (Обновление ПО) > USB.

- 9 Для завершения обновления следуйте инструкциям на экране.
  - ↳ Во время обновления на дисплее отображается сообщение "UPG XX" (обновление). Индикация "XX" показывает, на сколько процентов выполнено обновление.
  - ↳ По завершении обновления система автоматически выключится и включится снова.
  - ↳ Если при обновлении произойдет ошибка, на дисплее отобразится сообщение "ERROR" (ошибка), продукт автоматически выключится и снова включится. Отобразится запрос на повторный запуск процесса обновления.

### Внимание




- Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению плеера.

# Инструкция по применению другого способа обновления ПО (HTL5160B/12)

## Описание ситуации

Если вы собираетесь обновить ПО саундбара, но не удастся установить соединение между саундбаром и смарт-устройством, например потому, что отсутствует сеть Wi-Fi или недоступен смартфон, вы можете попробовать обновить ПО вручную, выполнив следующие инструкции.

## Обновление ПО с помощью пульта ДУ

1. Подготовьте запоминающее устройство USB, отформатированное в файловой системе FAT16, FAT32 или NTFS.
2. Проверьте наличие последней версии ПО на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Найдите нужную модель и выберите пункт "ПО и драйверы".
4. Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.
  - а) Разархивируйте загруженный файл и проверьте название папки (она должна называться "UPG").
  - б) поместите файл "UPG" в корневой каталог.
5. Подключите запоминающее устройство USB к разъему (USB) на этом изделии.
6. Нажимайте клавиши на пульте ДУ в указанной далее последовательности:
  - Нажмите кнопку "HDMI ARC", чтобы перейти в режим HDMI ARC.
  - В течение 6 секунд 2 раза нажмите кнопку отключения звука  и 1 раз нажмите кнопку увеличения громкости .
  - Нажмите и удерживайте кнопку "SURR" , пока на дисплее изделия не появится индикация "UPG" (Обновление)
  - Пока будет выполняться обновление ПО, на дисплее также может отображаться индикация "UPG" (Обновление)
  - После завершения обновления ПО изделие будет автоматически перезагружено.