

HTS3578W 固件升级

固件升级

我们开发了新的固件升级，以便改进您的产品。
该升级适用于下列型号：

HTS3578W/55/93/98/94

该固件版本改进的方面：[单击此处了解详情](#)

注：执行升级之前请记住，每次升级固件之后均需要重新执行配置！

升级程序

Step 1 检查当前版本

开始升级过程之前，务必记下 HTS 的“软件版本”信息。如果您需要致电飞利浦客户服务中心，该信息也会有帮助。

1. 按 **SETUP** 选择 { **首选项** } 菜单。
2. 选择 { **版本信息** }，然后按 **OK** 以检查本装置的软件版本。
3. 将设备上的软件版本与当前提供的软件升级版本进行比较：**V31**
如果此升级版本高于设备上的版本，请继续执行步骤 2。

Step 2 下载固件升级

单击链接，将新固件软件包下载到电脑上。软件包已压缩到单个 ZIP 存档。

注：升级家庭影院系统有 **2 种方法**。

1. 如果通过光盘升级，请遵循步骤 3 至步骤 4。
2. 如果通过 USB 升级，请遵循步骤 5。

Step 3 将升级文件刻录到 CD-R / CD-RW 上

1. 通过使用 WINZIP 或其它能够处理压缩文件的应用程序，将压缩文件解压以提取所需文件
(**不要重命名所提取的文件**)
2. 使用下列设置，将所提取的文件（不是 zip 文件）写入到空白 CD-R 或 CD-RW 光盘上：

- 文件系统：ISO 9660 + Joliet
- 文件名长度：最大 11 个字符 = 8+3（第 1 级）
- 模式：2/XA
- 字符集：ISO 9660（ISO 普通 CD-ROM）
- 非多段刻录
- 写入速度：低
- 录制方法：Track At Once

注：不应将所提取的文件放在光盘上的文件夹中，只能放在顶层目录（即根目录）。

3. 结定光盘。（应用程序会自动结定光盘。）

Step 4

将升级应用到家庭影院系统

1. 启动设备，放入光盘。
2. 升级文件得到识别后，屏幕上将显示一条消息。按遥控器上的 OK 以便继续。
3. 读取文件后，光盘将被弹出
4. 取出光盘，但不要关闭托盘
5. 等待约 3-5 分钟，让软件升级
6. 升级完成后，设备将自动关闭光盘托盘并进入待机模式。
7. 按待机按钮启动设备。

注意：升级过程中，不要断开设备电源或关闭设备。

Step 5 升级家庭影院系统的固件 (USB)

注：升级过程中，不要按任何按钮或中断电源，否则 HTS 可能出现故障。

注：检查以确保 HTS 可以检测到 USB 存储设备，然后再尝试使用该方法来升级固件。如果无法检测到 USB 存储设备，请执行步骤 3 至步骤 4 以使用光盘进行升级。

注：请使用基于 FLASH 的 USB 存储设备。基于硬盘的 USB 存储设备启动速度太慢，不能用于固件升级。

1. 从 ZIP 存档中提取固件升级文件。
2. 解压所有文件，将文件放在 USB 闪存设备（至少 64Mb）的根目录上。
3. 打开 HTS，然后按遥控器上的 USB 按钮切换至 USB 模式。
4. 当 HTS 在屏幕上显示“No USB”（无 USB）时，插入包含升级文件的 USB 闪存设备。
5. 此时将出现对话框 - 按照说明更新 HTS 的软件。
6. 升级完成后，设备将进入待机模式。然后，您便可以取出 USB 闪存设备。

注：升级过程中，不要拔下设备的电源插头或关闭设备。

注：再次将 USB 设备用于播放机之前，请确保删除 USB 设备中的升级文件。这可防止播放机再次执行升级。

产品已成功升级！

固件升级历史记录

此升级软件可解决下列问题：

版本	
V30	<ul style="list-style-type: none">• USB 兼容性• HDMI CEC 兼容性• 用户界面改进
V31	<ul style="list-style-type: none">• 无法将无线接收器从待机模式唤醒