

更新软件

飞利浦不断尝试改进其产品。为确保您的产品具有最新的功能和补丁，请为其更新最新的软件。升级软件后，您需要为您的家庭影院重新配置基本设置。

您可以从您的经销商或 www.philips.com/support 获得软件更新。

重要事项

从版本 **V36.XX** 以后的软件中，我们增强了音量调整功能。音量控制解析度已从 **40 阶** 变成了 **60 阶**，为音量输出提供更精细的控制。最大的输出响度保持不变。


示例：如果您以音量级别 **10** 收听，您将发现软件升级后音效会更柔和。您需要调高音量。

所需组件

在更新软件之前，请确保您具有以下物品：

- 具有至少 70 Mb 可用空间的 USB 存储设备。不要使用 USB 硬盘进行软件更新。
- 支持 ZIP 文件格式的归档工具（例如用 Microsoft® Windows® 的 WinZip® 或用于 Macintosh® 的 Stuffit®）。

步骤 1：检查当前软件版本

1. 按 （主页）。
2. 选择 [设置]，然后按 OK。
3. 选择 [高级设置] > [版本信息]，然后按 OK。
» 软件版本以类似于以下屏幕的屏幕显示。



4. 如果软件版本低于系统软件版本：**56.00**，则可以更新软件。否则无需更新。


步骤 2：下载最新软件

1. 将 USB 存储设备连接至您的电脑。
2. 在您的电脑上，导航至 www.philips.com/support。
3. 查找您的产品并定位可用的软件和驱动程序。
4. 接受许可协议，并将 ZIP 文件保存至 USB 存储设备。
5. 使用归档实用程序，将“UPG_ALL”和“UPG”提取至 USB 存储设备的根目录。
6. 断开 USB 存储设备与电脑的连接。

步骤 3：更新软件

在软件更新期间，请勿关闭家庭影院或拔掉 USB 存储设备。

即使电源在更新期间断开，也不要从家庭影院拔掉 USB 存储设备。更新将在电源恢复后继续。

1. 将 USB 存储设备连接到家庭影院。
2. 打开家庭影院和电视，并将您的电视切换为您家庭影院的正确来源。
3. 在家庭影院遥控器上按 （主页）。
4. 选择 [设置] > [高级设置] > [软件更新] > [USB]。
5. 按照电视上的说明更新软件。更新完成时，系统会提示您重新启动家庭影院。按重启按钮。
 - 如果您看到消息 [未找到有效的升级软件!]，请确保：
 - 软件适用于您的家庭影院，且
 - “UPG_ALL”文件夹位于 USB 存储设备的根目录，并且名称没有更改、。
 - 如果更新失败，请重试。如果再次失败，请联系飞利浦客户服务。
6. 拔掉 USB 存储设备并打开家庭影院。

重要事项

从版本 V36.XX 以后的软件中，我们增强了音量调整功能。音量控制解析度已从 40 阶变成了 60 阶，为音量输出提供更精细的控制。最大的输出响度保持不变。

示例：如果您以音量级别 10 收听，您将发现软件升级后音效会更柔和。您需要调高音量。

有关本次更新

本更新解决以下问题：

系统软件版本 56

- 修复了繁体中文的 OSD 问题

系统软件版本 54

- 增强了蓝光光盘的播放能力

系统软件版本 53.02

- 改善了系统整体性能
- 增强了播放能力

系统软件版本 52.01

- 改善了系统整体性能
- 增强了蓝光光盘的播放能力

系统软件版本 51.01

- 在荷兰推出电视点播（通过网络冲浪功能）
- 连接至无线网络时解决光盘播放期间的视频抖动问题
- 解决 Suomi 菜单语言文本的问题

系统软件版本：48.07

- 将家庭影院切换到待机，然后按遥控器 HOME 键重新开机之后，无法播放光盘。

系统软件版本：48.05

- 支持 3D 蓝光播放。电视需要支持 3D 播放，3D 蓝光才能在设备上以 3D 模式播放。

- 支持自动软件升级。如果设备连接至网络，并且有新的软件可用于软件升级，则系统会提示用户有新软件可用的通知。

系统软件版本 44.02

- 增强了字幕切换功能
- 改善了系统整体性能
- 改善了 BD 播放体验
- 解决了有关 HDMI 和 HDMI-ARC 的问题
- 解决了有关 iPod 底座性能的问题
- 解决了在部分地区初始安装时默认选择语言的问题
- 解决了有关用户设置保持的问题
- 解决了有关 MP3 专辑封面显示的问题