PHILIPS

sonicare

Brosse à dents électrique

DiamondClean

5 modes

1 tête de brosse

Verre de charge, coffret de voyage

avec mode Deep Clean



HX9379/89

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire
- Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires
- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Deep Clean et Sensitive

Assure un nettoyage optimal
- La tête de brosse AdaptiveClean flexible s'adapte aux contours de vos gencives
- Le mode Deep Clean nettoie les zones problématiques
- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Conçu pour s'adapter à vos besoins
- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

asimpleswitch.com

Points forts

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire



Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

5 modes pour un nettoyage personnalisé



Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Deep Clean pour un nettoyage en profondeur vivifiant, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

Un nettoyage en profondeur optimal



Le mode Deep Clean vous permet de porter une attention particulière à des zones données. Nous avons combiné un mouvement de tête de brosse exclusif à une durée de brossage prolongée de 3 minutes, pour un nettoyage en profondeur.

Des dents jusqu'à 2 fois plus saines



Clipsez notre tête de brosse AdaptiveClean pour un nettoyage en profondeur tout en douceur qui laisse les gencives jusqu'à 2 fois plus saines qu'une brosse à dents manuelle. Les côtés en caoutchouc souple s'adaptent à tous les contours de vos dents et de vos gencives en absorbant les éventuels excès de pression. Les brins peuvent alors nettoyer les espaces interdentaires en profondeur de manière agréable et efficace.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes

Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Modes
Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
Gum Care: Masse les gencives en douceur
Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives
Blanche: Élimine les taches à la surface des dents
Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Accessoires inclus
Poignée: 1 DiamondClean
Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean
Verre de charge: 1
Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Design et finition
Couleur: Améthyste

Performances de brossage
Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute
Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*
Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines
Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Facile d'utilisation
Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
Poignée: Design ergonomique ultracompact
Afficheur: Écran lumineux
Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Spécificités techniques
Batterie: Rechargeable
Type de batterie: Lithium ION
Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Alimentation
Tension: 110-220 V

Entretien
Garantie: Garantie 2 ans

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2021-06-02
Version: 4.1.1

12 NC: 8819 379 89220
EAN: 08 71010 38380 05

www.philips.com

* sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard