



3. Preparar


- 1 Una vez que se completan todas las conexiones, conecte el cable de alimentación CA.



Conecte el cable de alimentación CA a la salida del CA.

- 2 Inserte dos baterías AAA (R03) (1,5V).





- 3 Pulse [STANDBY-ON - 4 Encienda su televisor.
- 5 Pulse el botón del mando a distancia del televisor que da acceso al canal de entrada externa. Puede tener el nombre de "SOURCE", "AV" o "SELECT" (consulte el manual del usuario de su televisor).



Si el televisor está conectado por un cable HDMI, quizás la imagen de apertura demore en aparecer.

4. Reproducir

- 1 Pulse [OPEN/CLOSE - 2 Sitúe el disco en la bandeja para discos con la etiqueta hacia arriba.



Alinee el disco con la guía de la bandeja de discos.

- 3 Pulse [OPEN/CLOSE 

Puede que tarde un poco en cargar el disco.

- 4 Es posible que la reproducción comience automáticamente. De lo contrario, pulse [▶ (reproducir)].

Para pausar la reproducción:

Pulse [⏸ (pausar)].

Para retomar la reproducción normal:

Pulse [▶ (reproducir)].

Para detener la reproducción:

Pulse [■ (detener)].

E5P04UD_E5P05UD
1VMN28577 ★★★★★
Imprimido en China



1VMN28577

MAGNAVOX



Guía de Arranque Rápido

Reproductor de Discos Blu-ray MBP1100/F7

1. Seleccione ▶ 2. Conectar ▶ 3. Preparar ▶ 4. Reproducir



Para obtener mayor información, sírvase llamar al **1-800-605-8610** o visite : www.magnavox.com/support



Lea el manual del propietario para obtener instrucciones más detalladas.

1. Seleccione la conexión adecuada

Lo mejor

Admite hasta 1080i / 1080p, 1080p24 de resolución.




El cable HDMI envía señales digitales de audio y vídeo. (No se requiere ninguna conexión de audio adicional.)

El cable HDMI no está incluido:
El cable de alta velocidad HDMI Cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2) se recomienda para una mejor compatibilidad.



Mejor

Admite hasta 1080i de resolución.




Los cables utilizados en esta conexión son como sigue:

- RCA cable de sonido (L/D) x 1 (Suministrados)
- RCA cable de vídeo componente x 1 (Cable no incluido)



Básico

Admite únicamente 480i de resolución.




Los cables utilizados en esta conexión son como sigue:

- RCA cable de sonido (L/D) x 1 (Suministrados)
- RCA cable de vídeo x 1 (Suministrados)




2. Conectar

Cable HDMI




⚠ No incline el conector al insertarlo en el toma del HDMI y cerciórese de que coincidan las formas del toma con las del conector.

Cables de Vídeo Componente y Cable de Sonido



Cables de Sonido/Vídeo



Para obtener mayor información, sírvase llamar al 1-800-605-8610 o visite : www.magnavox.com/support



Lea el manual del propietario para obtener instrucciones más detalladas.