

PHILIPS **Streamium** MC-i200 Iniciação

Informações Gerais

Este guia de instalação rápida apresenta uma perspectiva breve e ajuda a iniciar rapidamente os passos básicos. Leia o manual de instruções fornecido para informações mais pormenorizadas.

Energia Eléctrica

- 1 Verifique se a tensão eléctrica indicada na placa de tipo corresponde à tensão eléctrica da rede local de fornecimento. Caso contrário, consulte o representante ou centro de assistência.
- 2 **Depois de concluir todas as ligações**, ligue o cabo de alimentação a AC MAINS~ e a uma tomada de parede. Assim, a energia eléctrica é activada.


Para desligar completamente a aparelhagem da electricidade, retire o cabo eléctrico da respectiva tomada.

Configuração áudio básica

Ligar :


- 1 Cabo eléctrico (A)
- 2 Antena de fio FM (B)
- 3 Antena de quadro AM (C)
- 4 Colunas (D)
- 5 Introduzir pilhas no controlo remoto.

Agora, é possível ouvir música das fontes SINTONIZADOR e CD!



Pré-requisitos para configuração de rede doméstica

- 1 Ligue o PC, gateway router modem de banda larga (cabo/DSL), segundo as instruções de configuração do router.
- 2 Configure o gateway router de acordo com as instruções apresentadas no manual do router e certifique-se de que a ligação à Internet do PC está instalada e a funcionar. Se tiver problemas com a configuração da ligação à Internet, contacte o fabricante do equipamento de rede.




IMPORTANTE!

Não ligue o Streamium MC-i200 ao gateway router antes de o PC ligado estar a funcionar.

Ligar Streamium MC-i200 à Internet via um gateway router

- 3 Depois de a ligação à Internet estar a funcionar convenientemente, ligue o MC-i200 ao gateway router com o cabo fornecido.
- 4 Prima CONNECT.

Dependendo da configuração da rede, poderá ter de introduzir os dados de configuração de rede. Siga as instruções no monitor do sistema, utilizando o Navigation Jog, OK/PLAY (▶) e o teclado numérico/alfabético no controlo remoto para introduzir as informações de ligação necessárias.



continuação ...


Depois de concluída a configuração, ficam disponíveis serviços de música limitados. Para obter a funcionalidade total do Streamium MC-i200, deverá registar o aparelho.

Registo do Streamium

- 1** Para fazer o registo, introduza o seu endereço electrónico com o teclado numérico/alfabético no controlo remoto, seguindo as instruções apresentadas. Em breve, receberá uma mensagem electrónica com os detalhes de confirmação do seu registo.
- 2** Para concluir o registo, siga a ligação apresentada na mensagem electrónica.

Ler música a partir de serviços de música on-line


- 1** Prima CONNECT.
- 2** Navegue pelos serviços de música com o Navigation Jog.
- 3** Prima OK/PLAY (▶) para seleccionar e iniciar escolhas.



Ler ficheiros de música MP3 a partir do disco rígido do computador


- 1** Prima PC-LINK.
- 2** Navegue e seleccione PCs, pastas e faixas com o Navigation Jog.
- 3** Prima OK/PLAY (▶).

Nota: Antes de poder utilizar esta fonte de música, terá de descarregar a aplicação PC-LINK a partir de <http://My.Philips.com>.



Ler um CD/MP3-CD na unidade de CDs

- 1** Prima CD.
- 2** Prima OPEN/CLOSE e introduza um CD ou MP3-CD no tabuleiro. Feche a gaveta, premindo novamente OPEN/CLOSE.
- 3** Seleccione faixas com o Navigation Jog.
- 4** Prima OK/PLAY (▶) para iniciar a leitura.



Ler estações de rádio FM/MW/LW

- 1** **No modo espera**, prima e mantenha premido OK/PLAY (▶) no aparelho até aparecer a mensagem **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"** (prima Play para instalar o sintonizador). Prima OK/PLAY (▶) para instalar todas as estações de rádio disponíveis.
- 2** Utilize o jog de navegação para seleccionar a estações de rádio favoritas.
- 3** Prima OK/PLAY (▶) para confirmar.

