

# PHILIPS **Streamium** MC-i200 Komma igång

## Allmän information

Denna snabbguide ger en grov översikt och hjälper dig att snabbt komma igång med de första stegen. Läs den medföljande instruktionsmanualen för detaljerad information.

## Anslutning till vägguttag


- 1 Kontrollera att spänningen som visas på typplattan stämmer överens med den lokala nätspänningen. Om den inte gör det måste du kontakta din försäljare eller serviceorganisation.
- 2 **När alla anslutningar har gjorts**, ska strömsladden anslutas till AC MAINS- och till vägguttaget. Detta aktiverar strömtillförseln.  
**För att koppla bort anläggningen fullständigt från elnätet, ska du dra ur stickproppen ur vägguttaget.**

## Grundläggande anslutningar

Anslut :


- 1 Strömsladd (A)
- 2 FM-trådontenn (B)
- 3 AM-ramantenn (C)
- 4 SHögtalare (D)
- 5 Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Du kan redan i detta stadium lyssna på musik från ljudkällorna TUNER (radio) och CD!



## Krav på uppbyggnaden av hemnätverket

- 1 Anslut dator, gateway-router och bredbandsmodem (kabel/DSL) enligt instruktionerna för routern.
- 2 Konfigurera din gateway-router enligt anvisningarna i routerns manual och kontrollera att datorns Internet-anslutning är korrekt installerad och fungerar. Om du får problem med konfigurationen av Internet-anslutningen, ska du kontakta tillverkaren för din nätverksutrustning.




### VIKTIGT!

Anslut inte Streamium MC-i200 till gateway-routern innan Internetanslutningen genom routern för den anslutna datorn fungerar.

## Ansluta Streamium MC-i200 till Internet via en gateway-router

- 3 När Internetanslutningen testats och fungerar, ska du ansluta MC-i200 till gateway-routern med den medföljande kabeln.
- 4 Tryck CONNECT.

Beroende på din nätverkskonfiguration kan du behöva mata in nätverkskonfigurationsdata. Följ instruktionerna på anläggningens teckenfönster och använd navigationsratten, knappen OK/PLAY (▶) och siffer-/bokstavsknapparna på fjärrkontrollen för att mata in önskad anslutningsinformation.



## fortsättning...


**När anslutningarna är färdiga går begränsade musiktjänster redan att använda. För att få full funktionalitet på din Streamium MC-i200 måste du registrera anläggningen.**

### Streamium-registrering

- 1 För att registrera anläggningen ska du mata in din e-postadress med siffer-/bokstavsknapparna på fjärrkontrollen enligt instruktionerna som visas på teckenfönstret. Efter en liten stund får du ett e-postmeddelande med registreringsinformation.
- 2 För att göra klart registreringen ska du gå till länken som finns i e-postmeddelandet.

### Spela musik från online-musiktjänster

- 1 Tryck CONNECT.
- 2 Bläddra genom musiktjänsterna med navigationsratten.
- 3 Tryck OK/PLAY (▶) för att göra val och starta musiken.




### Spela MP3-musikfiler från datorns hårddisk

- 1 Tryck PC-LINK.
- 2 Bläddra fram och välj dator, mappar och spår med navigationsratten.
- 3 Tryck OK/PLAY (▶).


Observera: Innan du kan använda denna musikkälla måste du:

- 1) Sätta på din dator och ansluta den till nätverket.
- 2) Ladda ner datorprogrammet PC-LINK från <http://My.Philips.com>.




### Spela en CD/MP3-CD i CD-spelaren

- 1 Tryck CD.
- 2 Tryck OPEN/CLOSE och sätt i en CD eller MP3-CD i skivslåden. Stäng skivslåden genom att trycka OPEN/CLOSE igen.
- 3 Välj spår med navigationsratten.
- 4 Tryck OK/PLAY (▶) för att starta uppspelningen.



### Lyssna på FM/MW/LW -radiostationer

- 1 **Med anläggningen i standby-läge**, ska du trycka och hålla ner knappen OK/PLAY (▶) på anläggningen tills meddelandet "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" (tryck PLAY för att ställa in radiostationer) visas. Tryck OK/PLAY (▶) igen för att ställa in alla tillgängliga radiostationer.
- 2 Använd navigationsratten för att bläddra igenom listan med radiostationer.
- 3 Tryck OK/PLAY (▶) för att välja radiostation.



För mer information, läs användarmanualen eller gå till: <http://My.Philips.com>