

# PHILIPS **streamium** MC-I200 Ξεκινώντας

## Γενικές πληροφορίες

Αυτός ο οδηγός γρήγορης εγκατάστασης παρέχει μια σύντομη επισκόπηση και σας βοηθά παρουσιάζοντας τα βασικά βήματα για ένα γρήγορο ξεκίνημα. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή για λεπτομερείς πληροφορίες.

## Ισχύς

- 1 Ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας, όπως αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας της περιοχής σας. Εάν όχι, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την υπηρεσία σέρβις.
- 2 **Αφού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις**, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο AC MAINS~ (εναλλασσόμενο ρεύμα) και στην πρίζα. Αυτό ενεργοποιεί την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.


**Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα.**

## Βασική ρύθμιση ήχου

Συνδέστε :


- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας (A)
- 2 Κεραία FM απλού καλωδίου (B)
- 3 Κεραία βρόχου AM (C)
- 4 Ηχεία (D)
- 5 Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε ήδη να ακούτε μουσική από τις πηγές TUNER (δέκτης) και CD!



## Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του οικιακού δικτύου

- 1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας, το δρομολογητή πύλης και το μόντεμ ευρείας ζώνης (καλωδιακό/DSL) σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του δρομολογητή.
- 2 Διαμορφώστε το δρομολογητή πύλης σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο έχει εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δικτυακού εξοπλισμού.



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Μη συνδέετε το Τυσεανιφν MC-I200 στο δρομολογητή προτού λειτουργήσει ο συνδεδεμένος υπολογιστής.

## Σύνδεση του Τυσεανιφν MC-I200 στο Διαδίκτυο μέσω δρομολογητή πύλης

- 3 Αφού αποδειχθεί ότι η σύνδεση στο Διαδίκτυο λειτουργεί, συνδέστε το MC-I200 στο δρομολογητή πύλης με το παρεχόμενο καλώδιο.

- 4 Πατήστε το CONNECT.

Ανάλογα με τη ρύθμιση του δικτύου σας, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε δεδομένα διαμόρφωσης δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος, χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης, το πλήκτρο OK/PLAY (▶) και το αριθμητικό/αλφαβητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, προκειμένου να εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες σύνδεσης.



## συνέχεια...


Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, διατίθεται ήδη περιορισμένος αριθμός μουσικών υπηρεσιών. Για να έχετε διαθέσιμες όλες τις λειτουργίες του Τυσεαϊφν MC-i200 παρακαλούμε να εγγράψετε το σύστημα που αποκτήσατε.

### Εγγραφή του Τυσεαϊφν

- 1 Για να εγγραφείτε, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε χρησιμοποιώντας το αριθμητικό/αλφαβητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου και ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία επιβεβαίωσης της εγγραφής σας.
- 2 Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ακολουθήστε το σύνδεσμο που εμφανίζεται στο μήνυμα.

### Αναπαραγωγή μουσικής από ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες


- 1 Πατήστε το CONNECT.
- 2 Περιηγηθείτε στις μουσικές υπηρεσίες με το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης.
- 3 Πατήστε το OK/PLAY (▶) για να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τις επιλογές σας.



### Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων MP3 από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή


- 1 Πατήστε το PC-LINK.
- 2 Περιηγηθείτε με το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης και επιλέξτε φακέλους και κομμάτια από τον υπολογιστή.
- 3 Πατήστε το OK/PLAY (▶).

Σημείωση: Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μουσική πηγή, θα πρέπει να μεταφορτώσετε την εφαρμογή H/Y PC-LINK από την ηλεκτρονική τοποθεσία <http://My.Philips.com>.




### Αναπαραγωγή ενός δίσκου CD/MP3-CD στη μονάδα CD-ROM

- 1 Πατήστε το CD.
- 2 Πατήστε το OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/κλείσιμο) και εισαγάγετε έναν δίσκο CD ή MP3-CD στη συρταρωτή θήκη. Κλείστε τη συρταρωτή θήκη πατώντας πάλι το OPEN/CLOSE.
- 3 Επιλέξτε κάποιο κομμάτι με το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης.
- 4 Πατήστε το OK/PLAY (▶) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.



### Αναπαραγωγή ραδιοφωνικών σταθμών FM/MW/LW

- 1 Στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το OK/PLAY (▶) του συστήματος, ωσότου εμφανιστεί το μήνυμα "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" (Πατήστε Πιμας [αναπαραγωγή] για την εγκατάσταση του δέκτη). Πατήστε ξανά OK/PLAY (▶) για να εγκαταστήσετε όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 2 Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε το OK/PLAY (▶) για επιβεβαίωση.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://My.Philips.com>