

PHILIPS **Streamium** MC-i200 Come cominciare

Informazioni generali

Questa rapida guida d'installazione offre una panoramica approssimata ed assiste a cominciare rapidamente partendo da passi basilari. Si prega leggere il manuale di istruzioni in dotazione per le istruzioni dettagliate.

Alimentazione

- 1 Controllare che la tensione indicata sulla targhetta del tipo corrisponda alla tensione di rete locale. Nel caso contrario, consultare il rivenditore o l'organizzazione di assistenza.
- 2 **Dopo aver effettuato tutti i collegamenti**, collegare il cavo dell'alimentazione all'AC MAINS- ed alla presa a muro. In questo modo viene attivata l'alimentazione di rete CA.


Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, tirare la spina dalla presa a muro.

Impostazione basilare dell'apparecchio

Collegare :


- 1 Il cavo dell'alimentazione (A)
- 2 Il filo FM dell'antenna (B)
- 3 Il cerchio AM dell'antenna (C)
- 4 Altoparlanti (D)
- 5 Inserire le batterie nel telecomando

A questo punto si può già ascoltare della musica dalla sorgente TUNER e dal CD!



Requisiti per l'impostazione della rete domestica

- 1 Collegare il PC, l'instradatore di gateway ed il modem a larga banda (cavo/DSL) secondo le istruzioni d'impostazione dell'instradatore.
- 2 Configurare l'ingresso l'instradatore di gateway seguendo le istruzioni descritte nel relativo manuale ed assicurarsi che il collegamento del PC ad internet sia stato installato correttamente e funzioni. Se si riscontrano dei problemi con l'impostazione del collegamento internet, contattare il fabbricante dell'apparecchiatura di collegamento a rete.




IMPORTANTE!

Non collegare Streamium MC-i200 all'instradatore di gateway prima che il collegamento ad internet del PC collegato attraverso l'instradatore funzioni.

Collegamento di Streamium MC-i200 ad internet attraverso l'instradatore di gateway.

- 3 Dopo che si è verificato che il collegamento internet funziona, collegare l'MC-i200 all'instradatore di gateway utilizzando il cavo fornito in dotazione.
- 4 Premere CONNECT.

A seconda dell'impostazione della rete, potrebbe essere necessario digitare dei dati di configurazione della rete. Si prega seguire le istruzioni che si visualizzano sul display, utilizzando il jog di navigazione, l'OK/PLAY (▶) e la tastiera alfanumerica sul telecomando per digitare l'informazione di collegamento richiesta.



continuazione...


Al completamento dell'impostazione, sono già disponibili limitati servizi musicali. Per la completa funzionalità di Streamium MC-i200 vi preghiamo registrare il vostro apparecchio.

Registrazione di Streamium

- 1** Per la registrazione digitare il proprio indirizzo email mediante la tastierina alfanumerica sul telecomando seguendo le istruzioni visualizzate. Entro un breve periodo si riceverà un email con i dettagli della registrazione.
- 2** Per completare la registrazione, seguire il collegamento visualizzato nell'email.

Riproduzione di musica dai servizi musicali online

- 1** Premere CONNECT.
- 2** Navigare per tutti i servizi musicali col relativo jog.
- 3** Premere OK/PLAY (▶) per selezionare ed iniziare le scelte.




Riproduzione di file di musica MP3 dal disco rigido del computer

- 1** Premere PC-LINK.
- 2** Navigare col relativo jog e selezionare i PC, le cartelle ed i brani.
- 3** Premere OK/PLAY (▶).

Nota: Prima di poter usare questa sorgente di musica,


1) bisogna accendere il PC e collegarlo alla rete.

2) bisogna scaricare l'applicazione di PC, PC-LINK da <http://My.Philips.com>.




Riproduzione del CD MP3/CD nell'unità di CD.

- 1** Premere CD.
- 2** Premere OPEN/CLOSE ed inserire un CD oppure un CD MP3 nella piastra. Chiudere la piastra premendo di nuovo OPEN/CLOSE.
- 3** Selezionare jog navigazione brano.
- 4** Premere OK/PLAY (▶) per iniziare la riproduzione.



Riproduzione di stazioni radio FM/MW/LW

- 1** **Nella modalità standby**, premere e tenere premuto OK/PLAY (▶) sul sistema fino a quando si visualizza **PRESS PLAY TO INSTALL TUNER**. Premere OK/PLAY (▶) per installare tutte le stazioni radio disponibili.
- 2** Utilizzare il jog di navigazione per scorrere la lista di stazioni radio.
- 3** Premere OK/PLAY (▶) per selezionare la stazione radio.



Per ulteriori informazioni, consultare il manuale o andare a: <http://My.Philips.com>