

PHILIPS

MCD705

한글자막 Software upgrade 절차



※본 문서는 필립스 MCD705 제품의 한글자막용 업그레이드 절차를 안내합니다.

MCD705 한글자막 Software upgrade 절차

반드시 내용을 먼저 파악하신 후 업그레이드 하시기 바랍니다.
업그레이드 도중에 전원을 끄지 마십시오.


● DVD Software CD 만들기

1. 홈페이지에서 소프트웨어(zip)를 다운 받은 다음 → 압축을 푸신 후 → bin파일을 사용자가 선택한 폴더에 저장합니다. → 내려 받은 파일의 이름을 반드시 대문자 MTK.BIN 으로 변환하시기 바랍니다.

※ 파일명을 변환하시려면 알려진 파일형식의 확장명 숨기기를 해제하셔야 합니다.

- 1) bin파일이 저장되어 있는 폴더를 엽니다.
- 2) 도구메뉴를 클릭하신 후 폴더옵션으로 들어갑니다.
- 3) 보기를 클릭합니다.
- 4) 고급설정 메뉴로 가신 후
- 5) 알려진 파일형식의 확장명 숨기기를 해제합니다.


확장명 숨기기 옵션을 해제하기 전의 파일명 : MCD705_61_V1.4_KOR_Subtitle-20060405
확장명 숨기기 옵션을 해제한 후의 파일명 : MCD705_61_V1.4_KOR_Subtitle-20060405.bin
확장명 숨기기 옵션을 해제한 후의 파일명을 대문자 MTK.BIN으로 바꾸시면 됩니다.




MCD705 한글자막 Software upgrade 절차

반드시 내용을 먼저 파악하신 후 업그레이드 하시기 바랍니다.
업그레이드 도중에 전원을 끄지 마십시오.

2. Nero프로그램을 이용하여 업그레이드CD를 만듭니다
ISO를 클릭하여 날자 모드와 파일시스템을 아래와 같이 변환해 주시기 바랍니다.



※ 반드시 Volume label을 대문자 MEDIATEK로 입력합니다.




3. 새 파일 선택 → 다운받은 파일선택 / 추가 → 굵기 → 완료
4. 업그레이드CD 굵기 완료.

MCD705 한글자막 Software upgrade 절차


반드시 내용을 먼저 파악하신 후 업그레이드 하시기 바랍니다.
업그레이드 도중에 전원을 끄지 마십시오.

● DVD 업그레이드 방법

1. 업그레이드용 CD를 DVD에 삽입 후 기다립니다.
2. TV화면에 아래와 같이 자동으로 디스플레이 됩니다.



3. 상단의 화면이 보이면 PLAY버튼을 누르십시오



4. 수분을 기다리면 DVD의 전원이 꺼졌다가 자동으로 켜지며 2번 항목의 화면이 다시 나타나면 CD를 제거하십시오.
5. 영화CD를 삽입하시고 리모컨의 Subtitle을 누르시면 한글 자막을 보실 수 있습니다.