

Einführung

Software-Version: **V7.16S**

Vorteile:

1. Ihre MCD900 unterstützt jetzt Russisch, vereinfachtes Chinesisch sowie traditioneller chinesischer Sprache.
 2. Die USB-Festplatte (HDD) hat jetzt eine "Sicher entfernen" Funktion. Vor dem Entfernen der Festplatte, drücken Sie die "Heimat"-Taste der Fernbedienung für 2 Sekunden. Die MCD900 wird eine Meldung angezeigt, wenn das Gerät angehalten wurde damit zum sicheren Entfernen der Festplatte.
 3. Die Scan-Leistung der Festplatten wurde verbessert. Nach dem ersten Scan den Inhalt Ihrer Festplatte, Ihre Festplatte wird nur erneut gescannt werden, wenn Sie den Inhalt ändern. (Bitte beachten Sie - der erste Scan des Inhalts kann eine erhebliche Menge an Zeit aufgrund Hintergrundverarbeitung nehmen).
 4. Der UKW-Tuner Stabilität wurde für Stationen, die sich schnell ändernden bieten RDS-Text wurde verbessert.
-

Überprüfen der Software-Version

1. Drücken Sie im aktiven Modus die Taste **SETTINGS** auf der Fernbedienung.
 2. Drücken Sie die Taste **UP** oder **DOWN**, um die Option "**Information**" auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
 3. Drücken Sie die Taste **UP** oder **DOWN**, um die Option "**Softwareversion**" zu markieren: Auf dem Display wird die aktuelle Software-Version Ihres MCD900 angezeigt.
-

Wie kann ich die Software auf meinem Gerät aktualisieren?

1. Laden Sie das neue Firmware-Image unter www.p4c.philips.com herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und kopieren Sie den Inhalt in das Stammverzeichnis eines USB-Flash-Speichers (Stick). (Der USB-Speicher sollte über das Dateiformat FAT-32 verfügen.) Benennen Sie die Dateien nicht um!
3. Schließen Sie den USB-Stick an das Gerät MCD900 an (der Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Geräts).
4. Drücken Sie im aktiven Modus die Taste **SETTINGS** auf der Gerätefernbedienung.
5. Drücken, um die Option "**Check for Software upgrades**" (Nach Software-Aktualisierungen suchen) auszuwählen, drücken Sie anschließend **OK**.
6. Dann überprüft das Gerät, ob auf dem USB-Stick eine neuere Software-Version verfügbar ist.

Ist eine neuere Version vorhanden, wird auf dem Bildschirm folgende Meldung angezeigt:

Neue Software für Ihr Produkt verfügbar.

Möchten Sie die Software installieren (Voraussetzungen siehe Benutzerhandbuch)?

7. Klicken Sie "Yes" (Ja), um mit der Aktualisierung der die Firmware des MCD900 zu beginnen.
8. Nach Ende der Aktualisierung wird das Gerät neu gestartet, und Sie können es wieder wie gewohnt nutzen.

Software-Aktualisierungsverlauf

- **Version 6.19S:** 2. Verbesserung Firmware Release.
- **Version 3.21S oder 3.00S:** Erste Software-Version.