

PHILIPS **streamium** MC-i200 Allons-y

Informations générales

Ce guide de référence rapide donne une vue d'ensemble générale et aide à démarrer rapidement les étapes de base. Veuillez lire le mode d'emploi pour avoir des informations plus détaillées.

Alimentation

- 1 Assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaquette signalétique correspond à la tension secteur locale. Si ce n'est pas le cas, consultez votre revendeur ou l'organisation de service après-vente.
- 2 **Lorsque toutes les connexions sont effectuées**, branchez le cordon secteur à la prise AC MAINS~ et à la prise murale. Ce faisant, l'alimentation secteur est un fait.


Pour débrancher complètement le système de l'alimentation secteur, retirez la fiche d'alimentation de la prise murale.

Installation audio de base

Connectez :


- 1 Le cordon secteur (A)
- 2 L'antenne filaire FM (B)
- 3 L'antenne cadre AM (C)
- 4 Les enceintes (D)
- 5 Installez les piles dans la télécommande.

Maintenant, vous pourrez déjà écouter la musique du syntoniseur et du lecteur CD!



Préalables pour l'installation du réseau local

- 1 Connectez votre PC, routeur passerelle et modem large bande (câble/DSL) en suivant les instructions d'installation du routeur.
- 2 Configurez votre routeur passerelle en suivant les instructions qui se trouvent dans le mode d'emploi de votre routeur et assurez-vous que la connexion à l'Internet est installée correctement et qu'elle fonctionne. Si vous avez des problèmes avec l'installation de la connexion à l'Internet, contactez le fabricant de votre équipement de réseau.




IMPORTANT!

Ne connectez pas le Streamium MC-i200 au routeur passerelle avant que la connexion à l'Internet du PC connecté via le routeur fonctionne.

Connexion du Streamium MC-i200 à l'Internet via un routeur passerelle

- 3 Lorsque la connexion à l'Internet fonctionne avec certitude, connectez le MC-i200 au routeur passerelle à l'aide du câble fourni.
- 4 Appuyez sur CONNECT.

En fonction de votre configuration de réseau, il sera peut-être nécessaire d'indiquer les données de configuration de réseau. Veuillez suivre les instructions sur l'écran de votre système, en utilisant la molette de navigation, la touche OK/PLAY (▶) et le clavier numérique et alphabétique de la télécommande pour indiquer l'information de connexion demandée.



suite...


À la fin de l'installation, un nombre limité de services musicaux est déjà disponible. Afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions de votre Streamium MC-i200, veuillez enregistrer votre appareil.

Enregistrement du Streamium

- 1** Pour enregistrer, indiquez votre adresse E-mail en utilisant le clavier numérique et alphabétique de la télécommande, en suivant les instructions affichées. Votre confirmation d'enregistrement vous sera très vite envoyée par E-mail, avec tous les détails nécessaires.
- 2** Pour compléter l'enregistrement, suivez le lien qui se trouve dans votre E-mail.

Lecture de musique à partir de services musicaux en ligne

- 1** Appuyez sur CONNECT.
- 2** Naviguez dans les services musicaux à l'aide de la molette de navigation.
- 3** Appuyez sur OK/PLAY (▶) pour faire et démarrer votre choix.




Lecture des fichiers de musique MP3 à partir du disque dur de l'ordinateur

- 1** Appuyez sur PC-LINK.
- 2** Naviguez et sélectionnez les PC, les dossiers et les pistes à l'aide de la molette de navigation.
- 3** Appuyez sur OK/PLAY (▶).


Remarque: Afin de pouvoir utiliser cette source de musique,

- 1) allumez le PC et connectez-le au réseau.
- 2) téléchargez et installez l'application de PC PC-LINK du site <http://My.Philips.com>.




Lecture d'un CD/ CD MP3 dans le tiroir de CD

- 1** Appuyez sur CD.
- 2** Appuyez sur OPEN/CLOSE et insérez un CD ou un CD MP3 dans le tiroir. Fermez le tiroir en appuyant à nouveau sur OPEN/CLOSE.
- 3** Sélectionnez une piste à l'aide de la molette de navigation.
- 4** Appuyez sur OK/PLAY (▶) pour démarrer la lecture.



Lecture des stations radio FM/MW/LW

- 1** En mode de veille, maintenez enfoncé OK/PLAY (▶) sur le système jusqu'à ce que "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" s'affiche. Appuyez à nouveau sur OK/PLAY (▶) pour installer les stations radio disponibles.
- 2** Utilisez la molette de navigation pour faire défiler la liste des stations radio.
- 3** Appuyez sur OK/PLAY (▶) pour sélectionner la station radio.



Pour plus d'informations, lisez le mode d'emploi ou allez à la page : <http://My.Philips.com>