

Versione: v039

Vantaggi dell'aggiornamento software: [risolto il problema di mancato funzionamento della sveglia in modalità ECO Power.](#)

Procedura di aggiornamento del software:

IMPORTANTE:

NON scollegare il dispositivo dall'alimentazione durante l'aggiornamento del firmware.

1. Fare clic sul tasto **Download** per scaricare il file del firmware sul PC.
2. Decomprimere il pacchetto del firmware, dal quale verranno estratti 2 file.
3. Copiare questi due file su una chiavetta USB **vuota**. **Nota: NON rinominare nessuno dei 2 file per evitare problemi di aggiornamento.**
4. Collegare la chiavetta USB al dispositivo.
5. Accendere il dispositivo.
6. Selezionare la sorgente **USB**. Il messaggio "**LETTURA**" comparirà sullo schermo del dispositivo e l'aggiornamento inizierà dopo l'emissione di 4 segnali acustici. Dopo circa 2 minuti verrà emesso un segnale acustico continuo che indica che l'aggiornamento è stato completato.
7. Scollegare la chiavetta USB dal dispositivo.

Cronologia aggiornamenti software:

n/d