

Informations sur le logiciel / pilote

Firmware version: **M302 V12 JUL 01 09**

Avantages de la mise à niveau

Pour résoudre le problème que RDS ne fonctionne pas correctement.

Comment puis-je consulter la version du firmware de mon appareil?

1. Appuyez simultanément sur les boutons PLAY et STOP de l'appareil, puis branchez l'appareil sur le courant alternatif. Vous trouverez des informations à jour sur l'écran de l'appareil.

Comment puis-je mettre à niveau le microprogramme de mon appareil?

1. Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le fichier firmware sur votre PC.
2. Extraire le fichier du firmware à partir du fichier téléchargé sur votre clé USB.

Note: 1. Les fichiers extraits ne doivent pas être placés dans un dossier sur le disque, mais seulement dans le top répertoire de niveau (racine).

2. NE PAS renommer le fichier firmware extrait.

3. Allumez l'appareil, puis sélectionnez la source USB.
4. Connectez la clé USB avec le firmware de l'appareil. La mise à niveau du microprogramme Auto Start.

Remarque: lorsque la mise à niveau, lors de la première, vous pouvez entendre "Di Di" cinq fois son du haut-parleur, cela signifie que le firmware se met à jour, après environ 30 secondes, vous pouvez entendre consécutifs "Di Di" du son, cela signifie de mise à niveau du micrologiciel est terminée . Maintenant, nous pouvons débrancher USB et câble d'alimentation.

5. Débranchez le cordon d'alimentation et le rebrancher pour allumer l'appareil.

Historique de mise à niveau

Version: CD du logiciel mise à jour de la version 11 pour résoudre le mauvais affichage lorsque vous appuyez sur le bouton LOUD **DSC** ou le **RC**.