

**EN**

## Using the brush head

For more information about using the brush head with VisaPure Men, read the user manual of VisaPure Men or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). You can use these brush heads with all VisaPure Men models.

## Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your VisaPure Men at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

## Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or from the shop where you purchased your VisaPure Men. Availability of different brush heads differ per country.

## PHILIPS

产品 : 飞利浦抗痘刷头替换装  
型号 : MS594  
产地 : 中国广东深圳  
生产日期 : 请见产品包装  
检验 : 合格

飞利浦（中国）投资有限公司  
上海市静安区灵石路718号A1幢  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦MS50xx系列

## PHILIPS

产品 : 飞利浦敏感肌肤刷头替换装  
型号 : MS591  
产地 : 中国广东深圳  
生产日期 : 请见产品包装  
检验 : 合格

飞利浦（中国）投资有限公司  
上海市静安区灵石路718号A1幢  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦MS50xx系列

保留备用  
发行日期 : 26/03/2018

## PHILIPS

产品 : 飞利浦去黑头刷头替换装  
型号 : MS596  
产地 : 中国广东深圳  
生产日期 : 请见产品包装  
检验 : 合格

飞利浦（中国）投资有限公司  
上海市静安区灵石路718号A1幢  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦MS50xx系列

## PHILIPS

产品 : 飞利浦去角质刷头替换装  
型号 : MS592  
产地 : 中国广东深圳  
生产日期 : 请见产品包装  
检验 : 合格

飞利浦（中国）投资有限公司  
上海市静安区灵石路718号A1幢  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦MS50xx系列

## PHILIPS

产品 : 飞利浦普通肌肤刷头替换装  
型号 : MS590  
产地 : 中国广东深圳  
生产日期 : 请见产品包装  
检验 : 合格

飞利浦（中国）投资有限公司  
上海市静安区灵石路718号A1幢  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦MS50xx系列

**PHILIPS****VISAPURE MEN**

**KO****브러쉬 헤드 사용**

비자퓨어맨(VisaPure Men) 브러쉬 헤드의 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 비자퓨어맨(VisaPure Men) 사용 설명서를 읽거나 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 로 이동하십시오. 이 브러쉬 헤드는 모든 비자퓨어맨(VisaPure Men) 모델에 사용할 수 있습니다.

**교체**

최적의 효과를 위해 최소 3개월마다 필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men)의 브러쉬 헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 각질 제거용 브러쉬 헤드는 6개월마다 교체해 주십시오.

**브러시 헤드 구매**

교체용 브러쉬 헤드는 웹 사이트 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) 또는 비자퓨어맨 (VisaPure Men) 을 구입한 매장에서 구입할 수 있습니다. 국가별로 브러쉬 헤드의 재고량은 다를 수 있습니다.=

**T-CN****使用刷頭**

如需有關搭配 VisaPure 男仕系列使用刷頭的更多資訊，請參閱 VisaPure 男仕系列使用手冊或造訪 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。這些刷頭可搭配所有 VisaPure 男仕系列型號使用。

**更換**

為達最佳效果，我們建議您至少每 3 個月更換一次 VisaPure 男仕系列刷頭，每 6 個月更換一次去角質刷頭。

**購買刷頭**

潔面刷頭可以在飛利浦官方網路商店(可能因您所在的國家而有所不同) [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)或在您購買潔面儀的商店進行購買。可選購的潔面刷頭種類可能會因您所在的國家而不同。

**S-CH****使用刷头**

有关在 VisaPure Men 上使用该刷头的更多信息，请阅读 VisaPure Men 用户手册或访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。所有型号的 VisaPure Men 均可使用这些刷头。

**更换**

要获得更好效果，我们建议您至少每 3 个月为 VisaPure Men 更换一次刷头。去角质刷头每 6 个月更换一次。

**购买刷头**

洁面刷头可以在飞利浦官网上商店（可能会因您所在国家而不同）[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)或者在您购买 VisaPure Men 的商店进行购买。可选购的洁面刷头种类可能会因您所在的国家而不同。

**JA****ブラシの使用方法について**

詳細はフィリップス メンズビザピュア本体の取扱説明書またはフィリップスホームページをご覧ください  
ホームページアドレス  
<http://www.philips.co.jp>  
メンズビザピュアシリーズであればどのタイプでもお使いいただけます。

**ブラシの交換**

洗浄力を保つため、また衛生上の理由から、ブラシは定期的に交換しましょう。推奨されるブラシの交換時期は、3か月ごと(角質ケア用ブラシは6か月)です。

**替えブラシの購入**

替えブラシは、本体をお買い求めの販売店でご購入いただけます。替えブラシの種類は国ごとに異なる場合があります。

## Replacement brush heads<sup>1)</sup>

교체용 브러시 헤드<sup>1)</sup>



### Brushhead type

**Normal** (MS590)

**Sensitive** (MS591)

**Anti-blemish** (MS594)

**Deep Pore Cleansing**  
(MS596)

**Exfoliation** (MS592)

**EN**

Intended use	daily cleansing	gentle daily cleansing	effective and gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
Skin type	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	for acne prone skin	all skin types	all skin types
Replacement	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

\*Only use this brush head with your daily cleanser; not with an exfoliation product.

### 브러시 헤드 유형

**일반** (MS590)

**민감** (MS591)

**트러블 방지** (MS594)

**모공 딥 클렌징** (MS596)

**각질 제거** (MS592)

**KO**

용도	매일 클렌징	매일 부드럽게 클렌징	매일 부드럽고 효과적으로 클렌징하십시오	매일 모공 딥 클렌징으로 블랙헤드 감소	매주 각질 제거 (주 1회 사용 권장)
피부 타입	중성 피부, 복합성 피부, 지성 피부	민감한 피부	여드름이 발생하기 쉬운 피부용입니다	모든 피부 유형	모든 피부 유형
교체	3개월 후	3개월 후	3개월 후	3개월 후	6개월 후

\*매일 사용하는 클렌저와 함께 이 브러시 헤드를 사용하십시오. 각질 제거용 클렌저와는 함께 사용하지 마십시오.

<sup>1)</sup> **EN** : Availability of different brush heads differ per country

**KO** : 국가별로 브러시 헤드 구성은 다를 수 있습니다

**T-SC** : 可選購的潔面刷頭種類可能會因您所在的國家而不同。

**S-CN** : 可選購的洁面刷头种类可能会因您所在的国家而不同。

**JA** : 替えブラシの種類は国ごとに異なる場合があります。

替換刷頭<sup>1)</sup>  
替換刷<sup>1)</sup>  
ブラシの交換<sup>1)</sup>



	刷頭類型	一般 (MS590)	敏感 (MS591)	抗痘 (MS594)	深層毛孔清潔 (MS596)	去角質 (MS592)
<b>T-CN</b>	適合用途	毎日清潔	溫和毎日清潔	有效且溫和的毎日清潔	毎日深層毛孔清潔・有助於減少黑頭粉刺	每週去角質可清除老廢皮膚細胞*
	皮膚類型	一般性肌膚、混合性肌膚、油性肌膚	敏感膚質	適合易生粉刺的皮膚	所有膚質	所有膚質
	更換	3個月後	3個月後	3個月後	3個月後	6個月後

\*請僅搭配日常清潔產品使用此刷頭；切勿與具去角質功能的清潔產品同時使用。

	刷头类型	普通 (MS590)	敏感 (MS591)	痘痘肌 (MS594)	深度毛孔清潔 (MS596)	去角质 (MS592)
<b>S-CN</b>	预期用途	日常清洁	轻柔的日常清洁	高效温和的日常清洁	每天对毛孔进行深层清洁有助于减少黑头粉刺	每周进行去角质可去除死皮细胞*
	皮肤类型	一般皮肤、混合性皮肤、油性皮肤	敏感皮肤	适用于痘痘肌和油性皮肤	所有皮肤类型	所有皮肤类型
	更換	3個月後	3個月後	3個月後	3個月後	6個月後

\*本刷头仅可与日常洁面产品一起使用；不能与去角质产品配合使用。

	ブラシのタイプ	ノーマル肌用ブラシ (MS590/51)	敏感肌用ブラシ (MS591/51)	ニキビブラシ (MS594/51)	毛穴ケア用ブラシ (MS596/51)	角質ケア用ブラシ (MS592/51)
<b>JA</b>	用途	毎日のお手入れに	肌にやさしいお手入れをしたい時に	ニキビ肌や超敏感肌などをやさしく効果的にお手入れしたい時に	毛穴の黒ずみが気になる時に	古い角質を除去する週に1度のお手入れに*
	肌タイプ(推奨)	ノーマル肌、混合肌、オイリー肌	敏感肌	吹き出物やニキビがしやすい肌	全ての肌タイプ	全ての肌タイプ
	交換時期(推奨)	3か月ごと	3か月ごと	3か月ごと	3か月ごと	6か月ごと

\*普段お使いの洗顔料と一緒に使えますが、粗い粒子などを含む洗顔料は避けてください。