



Los servicios de Internet de Streamium conectan el TV a Internet para que pueda acceder a música, fotos, vídeos y juegos en línea.



PRIMEROS PASOS

Para poder utilizar los servicios de Internet, necesita:

- 1 Streamium conectado al TV y a la red privada.
- 2 Conexión a Internet de banda ancha por DSL o cable.
- 3 Una dirección de correo electrónico y una cuenta en My.Philips.com.



Registro en My.Philips.com

La cuenta de My.Philips.com permite elegir y organizar la diversión por Internet. (Si ya se ha registrado en My.Philips.com, vaya a la página siguiente).

- 1 Pulse el botón **Internet** del mando a distancia.
- 2 Streamium solicita que escriba su dirección de correo electrónico en la pantalla. Utilice las teclas numéricas del mando a distancia para introducir los caracteres como si se tratara de un teléfono.



- 3 En cuanto pulse OK en el mando a distancia para confirmar su dirección de correo electrónico, Streamium le envía un correo electrónico. Siga las instrucciones del correo electrónico y vaya a My.Philips.com en su explorador Web para completar el registro. El asistente de registro en línea le guía por los pasos necesarios para activar los servicios de soportes en línea de Streamium. Si se equivoca al escribir la dirección de correo electrónico, seleccione **Reregister** (Volver a registrarse) y vuelva a escribirla.

Una vez configurada la cuenta, puede gestionar los servicios desde la pantalla principal de My.Philips.com. (También puede acceder a My.Philips.com desde el enlace a Philips Media Manager de su PC).

Formatos de soportes admitidos

MÚSICA	IMÁGENES	PELÍCULAS	
MP3	JPG (RGB)	MPG1	DivX 3
MP3pro	GIF	MPG2	DivX 5
PCM	BMP	MPG4	XviD



CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DE INTERNET

1 Encienda el TV y pulse el botón **Internet** del mando a distancia. Debe ver una pantalla azul cuando se inicie. (Si no es así, pulse AUX o SOURCE en el mando a distancia del TV). Streamium busca ahora en la red la conexión a Internet.

2 Seleccione **Internet** en el menú de la pantalla y seleccione **Music** (Música), **Photos** (Fotos), **Movies** (Películas) o **Games** (Juegos). Para pasar de una opción a otra utilice los botones de flecha del mando a distancia.



Mando a distancia de Streamium SL300i/SL400i



Música en línea

Seleccione **Music** (Música) para desplazarse por los servicios de música disponibles seleccionados. Para algunos servicios es obligatorio tener una cuenta. Consulte la sección Servicios de música más adelante donde encontrará más detalles sobre los servicios de música en línea disponibles.



Fotos en línea

Seleccione **Photos** (Fotos) en la pantalla Streamium del TV para seleccionar las imágenes en línea disponibles a través del portal de Yahoo! y otros socios de Streamium. Consulte la sección Fotos en línea más adelante.



Videos en línea

Seleccione **Movies** (Películas) en la pantalla Streamium del TV y utilice las teclas de flecha del mando a distancia para desplazarse por los archivos de vídeo disponibles. Consulte la sección Vídeos en línea más adelante.



Juegos en línea

Seleccione **Games** (Juegos) en la pantalla Streamium del TV y utilice las teclas de flecha del mando a distancia para desplazarse por los juegos disponibles. Consulte la sección Juegos de Streamium más adelante donde encontrará más detalles sobre los juegos en línea disponibles.

Para obtener más instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el mando a distancia, consulte el manual completo del producto en philips.com/streamium


En las páginas siguientes encontrará instrucciones sobre el uso de la cuenta My.Philips para obtener toda la música, imágenes, vídeos y juegos de Internet en el dispositivo Streamium. Visite <http://philips.com/streamium> donde encontrará más información sobre asistencia, material de referencia y ayuda para la solución de problemas.

SERVICIOS DE MÚSICA

Los productos Streamium permiten acceder a más de 10.000 canales de música... todo lo que desearía. Para seleccionar los servicios de música haga clic en la ficha **Music** (Música) y marque las casillas de los servicios de los que desea disponer. A continuación, se ofrecen instrucciones para configurar estos servicios:

Andante
[LAUNCH Music on Yahoo!](#)
[Live365.com](#)
[My Streams](#)

MusicMatch
[Playhouse Radio](#)
[Radio-Free Virgin](#)



Si pulsa la tecla **INFO!** en el mando a distancia durante la reproducción, puede acceder a información detallada sobre la música que está escuchando. Streamium le envía un correo electrónico con todos los detalles del álbum y del artista. También puede hacer clic en **INFO!** en [My.Philips.com](#) para ver detalles sobre sus selecciones.

ANDANTE

Andante es el sitio Web de música clásica líder y una nueva etiqueta de grabación destinada a la conservación de la herencia de música clásica del mundo. Verdadero servicio de música a petición, Andante permite acceder a la música por género, artista y canción. Para configurar los servicios de música de Andante:

Vaya a la siguiente canción con el botón >>.



1 En primer lugar, debe configurar una cuenta Andante. Para ello, vaya a [www.andante.com](#) y haga clic en **Members Login** (Inicio de sesión de miembros) para crear una nueva cuenta de usuario (se necesita una tarjeta de crédito).

2 Siga las instrucciones para hacer las selecciones de música. Haga clic en la ayuda (**Help**) para acceder a la guía de inicio rápido de Andante (**Andante Quick Startup Guide**).

3 En la sección Music (Música) de [My.Philips.com](#), haga clic en el botón **Enable** (Activar) para acceder a Andante. La selección de música de Andante aparece ahora en el menú Streamium del TV cuando pulse Internet en el mando a distancia y seleccione **Music** (Música).

LAUNCHcast

El servicio **LAUNCHcast** La música en Yahoo! se incluye de forma gratuita para los usuarios de Streamium registrados. **LAUNCHcast** ofrece estaciones de música sin publicidad codificadas en formato mp3PRO para que obtenga la mejor calidad de sonido en su sistema de entretenimiento en casa. El servicio **LAUNCHcast** La música en Yahoo! está activado automáticamente en Streamium. Para utilizarlo:

Vaya a la siguiente canción con el botón >>.



1 Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para desplazarse y seleccionar **Music** (Música) y, a continuación, [Launchcast@Yahoo](#).

2 Elija una categoría de música de entre las opciones posibles en la parte derecha de la pantalla. Puede ver información sobre la canción y el artista mediante el botón rojo del mando a distancia y configurar efectos visuales con el botón amarillo.

3 Para desactivar **LAUNCHcast**, haga clic en el botón **Disable** (Desactivar) en ese servicio de [My.Philips.com](#).

SERVICIOS DE MÚSICA (continuación)

Live365 es la red de radio por Internet más grande del mundo, que ofrece miles de emisoras de radio procedentes de más de 200 países. Las opciones de Live365 están activadas automáticamente en Streamium. Live365 ofrece servicios de alta calidad con los que disfrutará de música sin publicidad y cientos de emisoras VIP disponibles sólo para miembros. (Vaya a Live365.com para obtener más información sobre servicios para miembros). Para ver las selecciones activadas en Streamium:

- 1 Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para seleccionar **Music** (Música) y, a continuación, desplácese a Live365.
- 2 Seleccione una emisora de música según género, país o velocidad de bits (observe que dispone de distintas opciones en función de las distintas velocidades de bits).
- 3 Si dispone de una cuenta premium, introduzca su número de cuenta en My.Philips.com.



MusicMatch permite acceder a un sinfín de servicios de música, incluyendo una amplia variedad de emisoras de música por género y por artista. Además, MusicMatch ofrece un servicio Gold y otro Platinum (sólo en EE.UU.) por un coste adicional que le permite personalizar su música creando emisoras adaptadas a su gusto según artistas, géneros y épocas. Las estaciones personalizadas aparecen en Streamium.

Philips ofrece una cuenta de prueba gratuita durante 45 días (una cuenta Platinum para los usuarios de EE.UU. y una cuenta Gold para usuarios de otros países) a la que podrá acceder a través de la cuenta My.Philips.com. **Para utilizar MusicMatch:**

- 1 Configure una cuenta MusicMatch. Para ello, haga clic en primer lugar en el campo [Enter Account Information](#) (Introducir información de cuenta) en la sección MusicMatch de la cuenta My.Philips.com. Si ya tiene una cuenta MusicMatch, introduzca la información de su cuenta y vaya al paso 4.
- 2 Marque la casilla junto a [Sign up for a 45 day trial account](#) y haga clic en [Save](#).
- 3 Recibirá un correo electrónico de MusicMatch. Siga las instrucciones para crear su cuenta e instale el software MusicMatch Jukebox en el PC. (**IMPORTANTE:** debe instalar la versión Streamium de MusicMatch Jukebox, disponible en My.Philips.com).
- 4 En la sección **My Services** (Mis servicios) de My.Philips.com, haga clic en el botón [Enable](#) (Activar) de MusicMatch.
- 5 Haga clic en el botón [Synchronize](#) (Sincronizar) para sincronizar las selecciones en línea de MusicMatch con Streamium. Los servicios MusicMatch aparecen en el menú Streamium del TV cuando pulse el botón Internet del mando a distancia y seleccione **Music** (Música). Haga clic en [Synchronize](#) en My.Philips.com en cualquier momento para añadir una nueva emisora personalizada.

Vaya a la siguiente canción con el botón >>.



SERVICIOS DE MÚSICA (continuación)



Vaya a la siguiente canción con el botón >>.



PlayhouseRadio.com es la emisora de radio por Internet de música para niños que aman la música. Estas canciones están dirigidas a niños de hasta 8 años de edad. Niños y padres podrán encontrar la canción adecuada de una selección de cientos de originales procedentes de todo el mundo.

Playhouse Radio está activado automáticamente en Streamium. Para utilizarlo:

- 1 Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para desplazarse y seleccionar **Music** (Música), a continuación, elija **Playhouse Radio**.
- 2 Utilice las teclas de flecha del mando a distancia para desplazarse por las categorías de música; utilice los botones hacia delante y hacia atrás de la parte inferior del mando a distancia para pasar a la canción anterior o siguiente.
- 3 Para desactivar Playhouse Radio haga clic en el botón **Disable** en My.Philips.com.




La programación de los muchos canales de calidad que ofrece **Radio Free Virgin** la realizan artistas de fama mundial, musicólogos, famosos y DJ de todo el mundo, y se compone de emisoras clasificadas por género, estilo de vida y de ciudades. Además Radio Free Virgin ofrece pinceladas de lo que se cuece en algunas de las ciudades principales como Nueva York, Londres, Hollywood, San Francisco, París y Tokio donde los DJ de las tiendas Virgin Megastore pinchan las últimas novedades musicales de la zona del mundo donde viven. **Radio Free Virgin** está activado automáticamente en Streamium. Para utilizarlo:

- 1 Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para desplazarse hasta **Music** (Música) y, a continuación, elija **Radio Free Virgin**.
- 2 Utilice las teclas de flecha del mando a distancia para desplazarse por las emisoras de música disponibles. Puede ver información sobre la canción y el artista con el botón rojo del mando a distancia o configurar efectos visuales con el botón amarillo.
- 3 Para desactivar **Radio Free Virgin**, haga clic en el botón **Disable** en My.Philips.com.

My Streams

My Streams (Mis melodías) permite oír casi cualquier archivo MP3/mp3PRO de Internet en el sistema de entretenimiento en casa. Para añadir sus propias emisoras MP3/mp3PRO (Live365.com y Shoutcast.com son dos de los mejores sitios), siga estos pasos (los tipos RealAudio y Windows Media no se admiten actualmente):

- 1 En My.Philips.com, vaya a **My Content > My Streams** (Mi contenido>Mis melodías).
- 2 Introduzca la URL del sitio MP3/mp3PRO que le interese y asígnele un sobrenombre. Si prefiere, márkelo como favorito y, a continuación, guárdelo.



- 3 Para acceder a las selecciones de My Streams, pulse el botón Internet del mando a distancia de Streamium y vaya hasta My Streams (Mis melodías) con los botones de flecha. Pulse el botón OK para efectuar su selección. Si ha marcado una emisora de MP3 como favorita también podrá utilizar el botón Favorites del mando a distancia para acceder a ella. También puede introducir la URL de la estación de radio en línea que emita en MP3 que prefiera para oírla a través de Streamium. (Consulte la información de ayuda de My Streams [Mis melodías] en My.Philips.com si necesita asistencia).

FOTOS EN LÍNEA



Yahoo! Photos forma parte del sitio web de Yahoo! y permite almacenar fotos y verlas y compartirlas desde cualquier lugar del mundo. Una vez que haya cargado sus fotos en Yahoo! Photos podrá organizar con ellas una presentación de diapositivas en cualquier Streamium que tenga los datos de su cuenta de Yahoo!. Para utilizar Yahoo! Photos en Streamium:

- 1** Haga clic en el campo [Enter Account Information](#) (Introducir información de cuenta) de la sección [Pictures](#) (Fotos) de [My.Philips.com](#). Aparece una ventana emergente que le solicita sus datos de conexión a Yahoo!. Si no tiene una cuenta en Yahoo! se le solicita que configure una.
- 2** Escriba su nombre de usuario y contraseña de Yahoo! y haga clic en [Accept Terms and Link Account](#) (Aceptar términos y cuenta de enlace). Debe aparecer un mensaje de confirmación. Cierre la ventana para regresar a [My.Philips.com](#).
- 3** Haga clic en el botón [Synchronize](#) (Sincronizar) para sincronizar la cuenta en línea de Yahoo! Photos con Streamium. Las fotos aparecen ahora en Streamium cuando seleccione [Pictures](#) (Fotos) y luego [Yahoo! Photos](#).
- 4** Si no ha cargado fotos en Yahoo! Photos con anterioridad:
 - A. Vaya a [photos.yahoo.com](#).
 - B. Haga clic en [Create New Album](#) (Crear nuevo álbum) y asígnele un nombre al álbum (puede que desee crear varios álbumes).
 - C. Haga clic en [Browse](#) (Examinar) para buscar las fotos en el ordenador y, a continuación, elija [Add Now](#) (Añadir ahora) para cargar las fotos en el álbum (sólo puede cargar imágenes JPG).

BORN TO SHOOT

Lex Fletcher es un fotógrafo galardonado con más de veinticinco años de experiencia y creador de una amplia variedad de estilos de vídeos e imágenes estáticas para televisión, corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Fletcher es productor, director y editor de proyectos de documentales, de publicidad y de películas y vídeos promocionales; también ha creado una biblioteca digital de fotografías de vídeo y estáticas en todo el mundo. La galería de fotos **BORN TO SHOOT** (Nacido para disparar) está activada automáticamente en Streamium como ejemplo del tipo de álbumes que puede crear para organizar fácilmente una presentación de diapositivas en el TV:

- 1** Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para desplazarse hasta [Photos](#) (Fotos) y seleccionar [Born to Shoot](#) (Nacido para disparar).
- 2** Utilice el botón rojo del mando a distancia para ver información de las fotos.
- 3** Utilice el botón amarillo para organizar una presentación de diapositivas y seleccionar la temporización.

VÍDEOS EN LÍNEA

LAUNCH music videos

El servicio **LAUNCH La música en Yahoo!** tiene la mayor selección del mundo de videos musicales. Streamium incluye automáticamente una selección de videos de LAUNCH La música en Yahoo!. Para ver la selección de videos LAUNCH utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para seleccionar **Videos** y, a continuación, realice su selección de la lista de artistas mostrada. Streamium actualiza automáticamente el contenido de videos disponibles a intervalos regulares.

Pase al siguiente video musical con el botón >>.



1 Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para seleccionar **Videos** y luego seleccione **LAUNCH Music Videos** (INICIAR videos musicales).

2 Con el botón rojo del mando a distancia puede ver información del video; utilice el botón verde para ver el video en pantalla completa.

3 Utilice el botón amarillo para elegir la calidad de video que prefiera. Empiece con la calidad más alta y si la imagen de video no es clara o se ve interrumpido, seleccione un nivel inferior de Kbit/seg.

YAHOO! MOVIES

Calificado en varias ocasiones como uno de los destinos de entretenimiento más populares, **Yahoo! Movies** (Cine) le ofrece una amplia selección de avances de películas en Streamium. Para verlos:

Pase al siguiente avance de película con el botón >>.



1 Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para seleccionar **Videos** (Videos) y, a continuación, seleccione **Yahoo! Movies Trailers** (Avances de películas de Yahoo!).

2 Con el botón rojo del mando a distancia puede ver información del video; utilice el botón verde para ver el video en pantalla completa.

3 Utilice el botón amarillo para elegir la calidad de video que prefiera. Empiece con la calidad más alta y si la imagen de video no es clara o se ve interrumpido, seleccione un nivel inferior de Kbit/seg.

ifilm

Con la recopilación más grande del mundo de películas cortas y videoclips disponibles en línea, IFILM es uno de los sitios Web más punteros de la red y el sitio líder de seguidores y productores de películas. [iFILM.com](http://ifilm.com) atrae una audiencia mensual de más de 7 millones de personas en todo el mundo. Streamium incluye automáticamente algunos de los canales de video de IFILM. Para ver las selecciones:

Pase a la siguiente película con el botón >>.



1 Utilice los botones de flecha del mando a distancia de Streamium para seleccionar **Videos** y, a continuación, seleccione **iFILM**. Seleccione de una amplia variedad de películas cortas, videos musicales y avances.

2 Con el botón rojo del mando a distancia puede ver información del video; utilice el botón verde para ver el video en pantalla completa.

3 Utilice el botón amarillo para elegir la calidad de video que prefiera. Empiece con la calidad más alta y si la imagen de video no es clara o se ve interrumpido, seleccione un nivel inferior de Kbit/seg.

FAVORITES

Favorites (Favoritos) le permite configurar Streamium para reproducir la música o el vídeo que desea oír y el orden en que prefiere oírlos con una lista separada de música para Internet, CD y CD de MP3. También puede ver los videoclips o fotos preseleccionados mediante el botón Favorites del mando a distancia de Streamium. **Para añadir favoritos**, pulse el botón Favorites durante la reproducción del vídeo, foto o canción para añadirlo a la lista de favoritos. **Para gestionar los favoritos:**

- 1 Vaya a My.Philips.com y seleccione **Favorites** en el menú principal.
- 2 Utilice el menú **Display by:** (Mostrar por) de la parte derecha para que se muestren los favoritos por tipo de servicio o por proveedor de servicio.
- 3 Haga clic en las casillas de verificación para seleccionar los servicios disponibles.

Una vez que haya efectuado sus selecciones de favoritos, pulse **Favorites** en el mando a distancia y utilice los botones de flecha para seleccionar. Para añadir las selecciones de CD o CD de MP3 (si dispone de Streamium MX6000i):

- 1 Haga clic en la ficha **CD** o **MP3-CD**.
- 2 Inserte su CD o CD de MP3 en Streamium, pulse Options en el mando a distancia y, a continuación, seleccione **Read CD info** (Leer info del CD) y elija una de las selecciones disponibles.

JUEGOS STREAMIUM

Puede jugar a juegos en el TV durante la publicidad con Streamium SL300i, SL400i o MX6000i. Seleccione **Games** (Juegos) en la pantalla Streamium del TV y utilice las teclas de flecha del mando a distancia para desplazarse por los juegos disponibles. Habrá más juegos disponibles conforme Streamium se actualice automáticamente con versiones más recientes.



Blocks



Codemaster



Fish Tank



Solitaire

Videojuegos con el mando a distancia Streamium

- F1: botón rojo
 - F2: botón verde
 - F3: botón amarillo
 - F4: botón azul
 - M: botón menu
 - I: botón INFO
 - Teclas de flecha: botones del cursor
 - Barra espaciadora: botón OK
 - R: botón return
 - A: botón recent
 - 0-9: botones numéricos
 - P: botón pause
 - Intro: botón de reproducción
 - <: botón anterior
 - >: botón siguiente
 - S: botón de parada
- 



Si desea obtener más instrucciones sobre cómo jugar al juego seleccionado, pulse el botón verde del mando a distancia Streamium.

Mando a distancia de Streamium SL300i/SL400i