



Med **Streamium Internet Services** ansluts din TV till Internet så att du får åtkomst till musik, foton, videofilmer och spel online.



KOMMA IGÅNG

Om du vill använda Internet Services behöver du följande:

- 1 En Streamium-enhet som är ansluten till TV:n eller hemnätverket.
- 2 Bredbandsanslutning till Internet via DSL eller kabel.
- 3 En e-postadress och ett konto på My.Philips.com.



Registrera dig på My.Philips.com

Your När du har ett konto på My.Philips.com kan du välja och organisera din Internet-underhållning. (Om du redan är registrerad på My.Philips.com går du till nästa sida.)

- 1 Tryck på knappen Internet på fjärrkontrollen.
- 2 På Streamium-skärmen blir du ombedd att ange din e-postadress. Gör som när du skriver med telefonen, fast med fjärrkontrollens sifvertangenter.
- 3 När du har bekräftat din e-postadress genom att trycka på OK på fjärrkontrollen får du ett e-postmeddelande från Streamium.



Följ instruktionerna i e-postmeddelandet och lägg in My.Philips.com som favorit i webbläsaren. Din registrering är klar. I registreringsguiden online får du vägledning genom alla obligatoriska steg för att aktivera Streamium-medietjänsterna. Om du anger fel e-postadress väljer du **Reregister** (registrera om dig) och anger den på nytt.

När du har registrerat ditt konto kan du hantera dina tjänster på huvudsidan för My.Philips.com. (Du kan även få åtkomst till My.Philips.com via länken i Philips Media Manager på datorn.)

Medieformat som kan användas

MUSIK	BILDER	FILMER	
MP3	JPG (RGB)	MPG1	DivX 3
MP3pro	GIF	MPG2	DivX 5
PCM	BMP	MPG4	XviD





ANSLUTA TILL INTERNET SERVICES

1 Sätt på TV:n och tryck på knappen **Internet** på fjärrkontrollen. Du bör se en blå skärm när tjänsten startar. (Om du inte gör det kanske du måste klicka på AUX eller SOURCE på TV:n fjärrkontroll.) Streamium-enheten söker nu igenom nätverket efter din Internet-anslutning.

2 Välj **Internet** på skärmmenyn och bläddra till **Music** (musik), **Photos** (foton), **Movies** (filmer) eller **Games** (spel) genom att använda piltangenterna på fjärrkontrollen.



Musik online

Välj **Music** (musik) om du vill bläddra genom de tillgängliga musiktjänster som du valde. För vissa tjänster måste du ha ett konto. Mer information om vilka musiktjänster som finns tillgängliga online finns i avsnittet Musiktjänster nedan.



Foton online

Välj **Photos** (foton) på TV:ns Streamium-skärm om du vill välja från bilderna online som finns tillgängliga via Yahoo! och andra Streamium-partners. Mer information om hur du tittar på foton online på din TV finns i avsnittet Foton online nedan.



Videofilmer online

Välj **Movies** (filmer) på TV:ns Streamium-skärm och bläddra genom tillgängliga videofilmer med piltangenterna på fjärrkontrollen. Mer information om tillgängliga filmer online finns i avsnittet Videofilmer online nedan.



Spel online

Välj **Games** (spel) på TV:ns Streamium-skärm och bläddra genom tillgängliga spel med piltangenterna på fjärrkontrollen. Mer information om tillgängliga spel online finns i avsnittet Streamium-spel nedan.




Fjärrkontrollen
Streamium SL300i/
SL400i

Mer detaljerad information om hur du använder fjärrkontrollen finns i den fullständiga användarhandboken för produkten på philips.com/streamium

Följande sidor innehåller instruktioner om hur du använder ditt My.Philips-konto till att hämta musik, foton, videofilmer och spel från Internet till din Streamium-enhet. Gå till <http://philips.com/streamium> om du behöver mer information, referensmaterial och felsökningshjälp.

**Streamium** SL300i, SL400i och MX6000i**MUSIKTJÄNSTER**

Med Streamium-produkter kan du få åtkomst till över 10 000 musikkanaler ... allt du kan önska dig. Du väljer musiktjänster genom att klicka på fliken **Music** (musik) och markera kryssrutorna för de tjänster som du vill göra tillgängliga. Nedan följer instruktioner och hur du ställer in musiktjänsterna:

Andante**LAUNCH Music on Yahoo!****Live365.com****My Streams****MusicMatch****Playhouse Radio****Radio-Free Virgin**

Om du trycker på **INFO!** på fjärrkontrollen när musiken spelas upp får du åtkomst till detaljerad information om den musik du lyssnar på. Du får ett e-postmeddelande med information om albumet och artisten. Du kan även klicka på **INFO!** på My.Philips.com om du vill se information om dina val.

ANDANTE

Andante är både ledande som webbplats för klassisk musik och har ett nytt skivbolag med syfte att bevara världsarvet av klassisk musik. Andante är en musiktjänst på begäran där du kan få åtkomst till musik efter genre, artist och låt. Så här konfigurerar du musiktjänster från Andante:

Gå till nästa låt genom att trycka på knappen >>



Fjärrkontrollen SL300i/SL400i

1 Först måste du registrera ett **Andante**-konto. Du skapar ett nytt användarkonto genom att gå till <http://www.andante.com> och klicka på **Members Login** (medlemsinloggning) (kräver ett kreditkort).

2 Välj musik genom att följa instruktionerna. Klicka på **Help** (hjälp) om du vill öppna **Andante Quick Startup Guide** (snabbstartsguide).

3 I avsnittet **Music** (musik) på My.Philips.com klickar du på knappen **Enable** (aktivera) för **Andante**.

Din **Andante**-musik visas nu på TV:ns Streamium-meny när du trycker på knappen **Internet** på fjärrkontrollen och väljer **Music** (musik).

LAUNCHcast

LAUNCHcast Music on Yahoo! inkluderas utan kostnad för registrerade Streamium-användare. I **LAUNCH** ingår reklamfria musikkanaler som är kodade i mp3PRO-format så att du får kvalitetsljud i ditt hemmabiosystem.

LAUNCHcast Music on Yahoo! aktiveras automatiskt på din Streamium-enhet. Så här använder du den:

Gå till nästa låt genom att trycka på knappen >>



Fjärrkontrollen MX6000

1 **LAUNCH Music on Yahoo!** Bläddra till **Music** (musik) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan **Launchcast@Yahoo**.

2 Välj en musikkategori från alternativen på skärmens högra sida. Du får information om artist och låt genom att trycka på den röda knappen på fjärrkontrollen och du ställer in visuella effekter genom att trycka på den gula knappen.

3 Om du vill avaktivera **LAUNCH** klickar du bara på knappen **Disable** (avaktivera) för den tjänsten på My.Philips.com.

MUSIKTJÄNSTER (fortsättning)

Live365 är världens största Internet-radionätverk med tusentals kanaler från över 200 länder. **Live365** aktiveras automatiskt på din Streamium-enhet och Live365 erbjuder förstklassiga tjänster för reklamfri musik och hundratals VIP-kanaler som endast är tillgängliga för medlemmar. (Information om medlemstjänster finns på Live365.com.) Så här ser du vilka tjänster som är aktiverade på Streamium-enheten:

1 Bläddra till **Music** (musik) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan Live365.

2 Välj en musikkanal efter genre, land eller bithastighet (observera att olika alternativ finns tillgängliga i olika bithastigheter).

3 Om du vill avaktivera Live365 klickar du på knappen Disable (avaktivera) för den tjänsten på My.Philips.com.

Om du har ett premiumkonto anger du ditt kontonummer på My.Philips.com.



Med **MusicMatch** får du åtkomst till ett brett urval av musiktjänster, inklusive en rad musikkanaler efter artist och genre. MusicMatch erbjuder dessutom Gold- och Platinum-tjänster (endast i USA) mot en extra kostnad som gör att du kan anpassa din musik efter personlig smak genom att skapa anpassade kanaler utifrån artist, genre och perioder. Dina anpassade kanaler visas på Streamium-enheten.

Philips har skapat ett 45-dagars kostnadsfritt provkonto (ett Platinum-konto för användare i USA och ett Gold-konto för användare i andra länder) som är tillgängligt via ditt My.Philips.com-konto. Så här använder du **MusicMatch**:

1 Skapa ett MusicMatch-konto. Det gör du genom att först klicka på [Enter Account Information](http://My.Philips.com) (ange kontoinformation) i avsnittet för MusicMatch på My.Philips.com-kontot. Om du redan har ett MusicMatch-konto anger du kontoinformationen och går vidare till steg 4.

2 Markera rutan bredvid [Sign up for a 45 day trial account](http://My.Philips.com) (registrera dig för ett 45-dagars provkonto) och klicka på [Save](http://My.Philips.com) (spara).

3 Du kommer att få ett e-postmeddelande från MusicMatch. Skapa ditt konto genom att följa instruktionerna och installera programmet MusicMatch Jukebox på datorn. (VIKTIGT: Du måste installera Streamium-versionen av MusicMatch Jukebox, som finns tillgänglig på My.Philips.com.)

4 I avsnittet **My Services** (mina tjänster) på My.Philips.com klickar du på knappen [Enable](http://My.Philips.com) (aktivera) för MusicMatch.

5 Klicka på knappen [Synchronize](http://My.Philips.com) om du vill synkronisera dina MusicMatch-val online med din Streamium-enhet. Dina MusicMatch-tjänster visas nu på TV:ns Streamium-meny när du trycker på Internet på fjärrkontrollen och väljer [Music](http://My.Philips.com) (musik).

Klicka på [Synchronize](http://My.Philips.com) på My.Philips.com varje gång du lägger till en ny anpassad kanal.

Gå till nästa låt genom att trycka på knappen >>



**MUSIKTJÄNSTER** (fortsättning)

Gå till nästa låt genom att trycka på knappen >>



PlayhouseRadio.com är Internet-radiokanalen för barn som älskar musik. Där finns låtar tillgängliga för barn upp till 8 år. Barn och föräldrar kan hitta precis rätt låt från ett urval av hundratals originalsånger från hela världen, inklusive klassiker som *Miss Mary Mack*, *Rub-a-Dub-Dub* och *It's Raining, It's Pouring*.

Playhouse Radio aktiveras automatiskt på din Streamium-enhet:

- 1 Bläddra till **Music** (musik) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan **Playhouse Radio**.
- 2 Bläddra genom musikkategorierna med piltangenterna på fjärrkontrollen. Tryck på framåt- och bakåt-knapparna längst ner på fjärrkontrollen om du vill gå till nästa eller föregående låt.
- 3 Om du vill avaktivera Playhouse klickar du på knappen Disable på My.Philips.com.



Välkända artister, personligheter, musikvetare och DJ:er från hela världen programmerar alla kvalitetskanaler som finns tillgängliga via **Radio Free Virgin**, som består av genre-, livsstils- och ortsbaserade kanaler. På Radio Free Virgin får du dessutom en glimt av vissa stora städer, t.ex. New York, London, Hollywood, San Francisco, Paris och Tokyo, där DJ:er för Virgin Megastore spelar det som är inne i deras del av världen.


Radio Free Virgin aktiveras automatiskt på din Streamium-enhet:

- 1 Bläddra till **Music** (musik) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan **Radio Free Virgin**.
- 2 Bläddra genom de tillgängliga musikkanalerna med piltangenterna på fjärrkontrollen. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen om du vill ha information om artist och låt, eller tryck på den gula knappen om du vill ställa in visuella effekter.
- 3 Om du vill avaktivera Radio Free Virgin klickar du bara på knappen Disable (avaktivera) på My.Philips.com.

My Streams

Med My Streams kan du lyssna till nästan all MP3/mp3PRO-musik på Internet via ditt hemmabiosystem. Om du vill lägga till dina egna MP3/mp3PRO-kanaler (Live365.com och Shoutcast.com är två av de bästa) följer du de här stegen (RealAudio- och Windows Media-typer kan för närvarande inte användas):

- 1 På My.Philips.com går du till My Content (mitt innehåll) **My Content > My Streams**.



- 2 Ange webbadressen till din MP3/mp3PRO-webbplats och ge den ett kortnamn. Om du vill kan du markera den som favorit och sedan spara.

- 3 Om du vill komma åt dina val i My Streams trycker du på knappen Internet på Streamium-fjärrkontrollen och bläddrar till My Streams med piltangenterna. Du gör dina val genom att trycka på knappen OK. Om ett My Streams-objekt är markerat kan du även komma åt det genom att trycka knappen Favorites på fjärrkontrollen. Du kan också ange webbadressen till din favoritradiokanal online med MP3-utsändning om du vill lyssna på musiken via din Streamium-enhet. (Om du behöver hjälp går du till hjälpinformationen i My Streams på My.Philips.com.)



ONLINE PHOTOS



Yahoo! Photos är en del av webbplatsen Yahoo! och där kan du lagra dina foton för att sedan visa och dela med dig av dem var du än befinner dig i världen. När dina bilder väl har överförts till Yahoo! Photos kan du använda dem till att skapa ett bildspel på vilken Streamium-enhet som helst som har din kontoinformation för Yahoo!. Så här använder du Yahoo! Photos på din Streamium-enhet:

- 1** Klicka på [Enter Account Information](#) (ange kontoinformation) i avdelningen [Pictures](#) (bilder) på [My.Philips.com](#). Ett fönster visas där du blir ombedd att ange inloggningsinformationen för Yahoo!. Om du inte har ett konto på Yahoo! blir du ombedd att skapa ett.
- 2** Ange användarnamn och lösenord för Yahoo! och klicka på [Accept Terms and Link Account](#) (acceptera villkor och länkinformation). Du bör få ett bekräftelsemeddelande. Stäng fönstret om du vill gå tillbaka till [My.Philips.com](#).
- 3** Klicka på knappen [Synchronize](#) om du vill synkronisera ditt Yahoo! Photos-konto online med din Streamium-enhet. Dina foton visas nu på Streamium-enheten när du väljer [Pictures](#) (bilder) och sedan [Yahoo! Photos](#).
- 4** Om du inte har överfört några bilder till Yahoo! Photos tidigare:
 - A. Gå till [photos.yahoo.com](#).
 - B. Klicka på [Create New Album](#) (skapa nytt album) och ge albumet ett namn (du kanske vill ha flera album)
 - C. Klicka på [Browse](#) (bläddra) och sök efter bilderna på din dator. Klicka sedan på [Add Now](#) (lägg till nu) när du vill överföra bilder till ditt album (du kan endast överföra JPG-bilder).

BORN TO SHOOT

Lex Fletcher är en prisbelönt fotograf med över tjugo års erfarenhet av att skapa videofilmer och bilder för TV-kanaler, företag och ideella organisationer i en mängd olika stilar. Han är producent, regissör och redigerare för dokumentär-, sälj- och reklamfilmer och videoprojekt och har skapat ett digitalt bibliotek med videofilmer och stillbilder från hela världen.

Ett BORN TO SHOOT-fotogalleri aktiveras automatiskt på din Streamium-enhet som ett exempel på vilka slags album du kan sätta ihop för att på ett enkelt sätt skapa ett bildspel för din TV:

- 1** Bläddra till [Photos](#) (foton) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan [Born to Shoot](#).
- 2** Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen om du vill visa fotoinformation.
- 3** Tryck på den gula knappen om du vill ställa in ett bildspel och tid.

ONLINE MOVIES

LAUNCH music videos

LAUNCH Music on Yahoo! innehåller världens största urval av musikvideor.

På Streamium-enheter inkluderas automatiskt LAUNCH Music on Yahoo!. Så här visar du LAUNCH-videor: Välj **Videos** (videor) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan i den lista med artister som visas. Med jämna mellanrum uppdaterar Streamium-enheten automatiskt tillgängligt videoinnehåll.

Gå till nästa musikvideo genom att trycka på knappen >>



1 Bläddra till **Videos** (videor) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan **LAUNCH Music Videos**.

2 Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen om du vill visa videoinformation. Tryck på den gröna knappen om du vill visa informationen på helskärm.

3 Tryck på den gula knappen om du vill välja videokvalitet. Börja med den högsta kvaliteten och om videobilden inte är jämn eller det uppstår störningar väljer du en lägre Kbit/s-nivå.

YAHOO! MOVIES

Yahoo! Movies har genomgående klassats som en av webbens mest populära platser för underhållning och den har ett brett urval av filmtrailrar som du kan ta del av på din Streamium-enhet. Så här tittar du på dem:

Gå till nästa filmtrailer genom att trycka på knappen >>



1 Bläddra till **Videos** (videor) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan **Yahoo! Movies Trailers**.

2 Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen om du vill visa videoinformation. Tryck på den gröna knappen om du vill visa informationen på helskärm.

3 Tryck på den gula knappen om du vill välja videokvalitet. Börja med den högsta kvaliteten och om videobilden inte är jämn eller det uppstår störningar väljer du en lägre Kbit/s-nivå.

ifilm

Med världen största kortfilms- och filmklippssamling som finns tillgänglig online är **IFILM** en av de bästa platserna för direktuppspelade videofilmer på webben och är den ledande onlinegemenskapen för filmentusiaster och filmskapare. IFILM.com lockar mer än 7 miljoner besökare från hela världen.

På Streamium-enheter inkluderas vissa IFILM-videokanaler automatiskt. Så här visar du kanalerna:

Gå till nästa film genom att trycka på knappen >>



1 Bläddra till **Videos** (videor) med piltangenterna på Streamium-fjärrkontrollen och välj sedan **IFILM**. Välj bland alla kortfilmer, musikvideor och trailrar.

2 Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen om du vill visa videoinformation. Tryck på den gröna knappen om du vill visa informationen på helskärm.

3 Tryck på den gula knappen om du vill välja videokvalitet. Börja med den högsta kvaliteten och om videobilden inte är jämn eller det uppstår störningar väljer du en lägre Kbit/s-nivå.

Med jämna mellanrum uppdaterar Streamium-enheten automatiskt tillgängligt filminnehåll.

Streamium SL300i, SL400i och MX6000i

FAVORITES

Med funktionen **Favorites** (favoriter) kan du ställa in din Streamium-enhet så att den spelar önskad musik eller video, i önskad ordning och med separata listor för Internet-musik, CD-skivor och MP3-skivor. Du kan även visa dina förvalda videoklipp eller foton genom att helt enkelt klicka på knappen Favorites (favoriter) på Streamium-fjärrkontrollen. Så här lägger du till favoriter: Klicka på knappen Favorites när videon, fotot eller låten är på och lägg till den i listan Favorites. Så här hanterar du favoriter:

- 1 Gå till My.Philips.com och välj **Favorites** (favoriter) på huvudmenyn.
- 2 Använd menyn **Display by:** (visa efter) till höger om du vill visa efter typ av tjänst eller efter leverantör.
- 3 3 Välj bland de tillgängliga tjänsterna genom att markera kryssrutorna.

När du har valt några favoriter trycker du på knappen Favorites på fjärrkontrollen och väljer sedan favorit genom att använda piltangenterna. Så här lägger du till CD- eller MP3-CD-val (om du har Streamium MX6000i):

- 1 Klicka på fliken **CD** eller **MP3-CD**.
- 2 Sätt in din CD eller MP3-CD i Streamium-enheten, tryck på Options (alternativ) på fjärrkontrollen och välj sedan **Read CD info** (Läs CD-information).
- 3 3 Välj från de tillgängliga alternativen. Klicka på **Help** (hjälp) om du behöver ytterligare information.

STREAMIUM-SPEL

Spela spel på TV:n under reklamslagen med Streamium SL300i, SL400i eller MX6000i. Välj **Games** (spel) på TV:ns Streamium-skärm och bläddra genom tillgängliga spel med piltangenterna på fjärrkontrollen. Fler spel finns tillgängliga allt eftersom Streamium-enheten uppdateras med nya versioner.



Blocks



Codemaster



Dots




Fish Tank



Solitaire

Playing Video Games with Your Streamium Remote

- F1: Röd knapp
- F2: Grön knapp
- F3: Gul knapp
- F4: Blå knapp
- M: Huvudmenyn knapp
- I: Informationsknapp
- Piltangenter**
- Blanksteg:** knappen OK
- R: Tillbaka knapp
- A: Senaste knapp
- 0-9: sifferknappar
- P: Paus-knapp
- Enter: Play-knapp
- <: Föregående-knapp
- >: Nästa-knapp
- S: Stopp-knapp



Om du vill ha instruktioner för hur du spelar det spel du har valt trycker du på den gröna knappen på Streamium-fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen
Streamium SL300i/
SL400i