


Guía de Inicio Rápido

2 Diversión

1 Preparación (para el uso en el coche)


- Coloque la unidad principal y la pantalla adicional en la parte posterior de los reposacabezas de los asientos delanteros.
- Conecte el cable AV suministrado a la toma **AV OUT** de la unidad principal y la toma **AV IN** de la pantalla adicional.
- Conecte el cable del adaptador de coche incluido a las tomas **DC IN** de la unidad principal y de la pantalla adicional y a la toma del encendedor del coche.




1 Preparación (para el uso en casa)

Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)

- Conecte la toma de **AV OUT** de la unidad principal a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- Conecte el cable del adaptador de CA a la toma **DC IN** de la unidad principal y la toma de alimentación.



- Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
 - Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF. Póngase en contacto con el distribuidor.)



- Deslice el interruptor **ON/OFF** de la unidad principal a la posición **ON**.
- Deslice **OPEN** ► en la unidad principal.
- Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- Cierre la puerta de discos.
 - La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶**.
- Para detener la reproducción, pulse **■**.

Notas:

Durante la reproducción, puede:

- Pulsar **OPTION** para seleccionar algunas opciones de reproducción: audio, subtítulos, repetición y visualización del tiempo.
- Pulse **BRIGHTNESS** en la unidad principal o gire **BRIGHTNESS -/+** en la pantalla adicional para ajustar el brillo de la pantalla de modo que se adapte a las condiciones de iluminación.

