


# Короткий посібник

## 1 Зарядження батареї

Цей портативний DVD-програвач має вбудовану літєву батарею для забезпечення автономної роботи програвача під час подорожей.

- 1 Посуньте перемикач **POWER** у положення **OFF** (DVD-програвач можна заряджати лише тоді, коли живлення вимкнено).



- 2 Для зарядження під'єднайте кабель адаптера живлення з комплекту (або адаптера для авто) до програвача та мережі змінного струму (або вставте у роз'єм прикурювача автомобіля).
  - Індикатор **CHR** засвітиться червоним світлом.
  - Коли батарею буде повністю заряджено, індикатор згасне.
- 3 Після того як згасне індикатор CHR, від'єднайте адаптер живлення (адаптер для авто).

### Примітка:


– Можна також безпосередньо під'єднати адаптер живлення з комплекту (чи адаптер для авто) до програвача та мережі змінного струму (або роз'єму прикурювача автомобіля), де це можливо зробити.

## 2 Встановлення батареї пульта дистанційного керування

Під час використання вперше  
Щоб активувати батарею пульта дистанційного керування, зніміть захисну кришку.

Для заміни батареї пульта дистанційного керування:

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 1 батарею типу CR2025, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.



## 3 Використання (відтворення дисків)




- 1 Відкрийте кришку програвача.
- 2 Щоб увімкнути DVD-програвач, посуньте перемикач **POWER** у положення **ON**.
  - Індикатор  $\odot$  засвітиться.
- 3 Посуньте повзунок **OPEN** на програвачі.
- 4 Вийміть захисну карту (за наявності) і вставте диск написом догори.
- 5 Закрийте дверцята дисководу.
  - Відтворення розпочнеться автоматично.
  - Якщо цього не станеться, натисніть **▶II**.
- 6 Щоб зупинити відтворення, натисніть **■**.

### Примітка:

Під час відтворення можна:

- Повернути екран програвача у зручне для перегляду положення.



- Натиснути **■** і безпосередньо налаштувати яскравість підсвітки екрана відповідно до умов освітлення.

## 3 Використання (аудіовідеовихід (AV OUT))

Під'єднання додаткового обладнання (наприклад, телевізора)

- 1 Під'єднайте вихідний аудіовідеороз'єм пристрою безпосередньо до аудіо- і відеороз'ємів телевізора, як зображено на малюнку.
- 2 Увімкніть телевізор і виберіть відповідний канал.
  - Можна скористатися посібником користувача телевізора. (Якщо телевізор не має аудіо- та відеовходів, необхідно придбати модулятор радіочастот. Зверніться до свого дилера).

