


# Guía de Inicio Rápido


## 2 Diversión

### 1 Preparación (para el uso en el coche)

- 1 Coloque la unidad principal y la pantalla adicional en la parte posterior de los reposacabezas de los asientos delanteros.
- 2 Conecte el cable AV suministrado a la toma AV OUT de la unidad principal y la toma AV IN de la pantalla adicional.
- 3 Conecte el cable del adaptador de coche incluido a las tomas DC IN de la unidad principal y de la pantalla adicional y a la toma del encendedor del coche.




- 2 Conecte el cable del adaptador de CA a la toma DC IN de la unidad principal y la toma de alimentación.



- 3 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
  - Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF. Póngase en contacto con el distribuidor.)

#### Notas:

- Este reproductor de DVD portátil ha sido diseñado con una batería litio integrada que actúa como fuente de alimentación del reproductor cuando está de viaje. (El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado).



- 1 Deslice el interruptor **ON/OFF** de la unidad principal a la posición **ON**.
- 2 Deslice **OPEN ►** en la unidad principal.
- 3 Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 4 Cierre la puerta de discos.
  - La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶**
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

#### Notas:

Durante la reproducción, puede:

- Pulsar **OPTION** para seleccionar algunas opciones de reproducción: audio, subtítulos, repetición y visualización del tiempo.
- Pulse **BRIGHTNESS** en la unidad principal o gire **BRIGHTNESS +/-** en la pantalla adicional para ajustar el brillo de la pantalla de modo que se adapte a las condiciones de iluminación.

### 1 Preparación (para el uso en casa)

#### Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)

- 1 Conecte la toma de AV OUT de la unidad principal a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.

