

Philips  
Fernbedienung



RC4713

## Zum Bedienen Ihres Geräts aus der Ferne

### Kompatibilität prüfen

Für eine schnelle und einfache Steuerung Ihres Geräts. Ist Ihre alte Fernbedienung kaputt, oder haben Sie sie verlegt? Bestellen Sie hier eine neue! Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

#### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

**PHILIPS**

## Daten

### Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen:: 42PFL9532/93, 42PFL9532/98, 42PFL9632D/79, 47PFL9532/93, 47PFL9532/98, 47PFL9632D/79
- Funktioniert mit den Produkttypen:: 37PFL9732D/

- 10, 42PFL9732D/10, 42PFL9900D/10, 47PFL9732D/10
- Funktioniert mit den Produkttypen: 32PFL9632D/10, 37PFL9632D/10, 42PFL9632D/10, 47PFL9532D/10, 47PFL9632D/10, 52PFL9632D/10

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2016-04-28

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)