

Philips
Fernbedienung



RC4715

Zum Bedienen Ihres Geräts aus der Ferne

Kompatibilität prüfen

Für eine schnelle und einfache Steuerung Ihres Geräts. Ist Ihre alte Fernbedienung kaputt, oder haben Sie sie verlegt? Bestellen Sie hier eine neue! Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen:: 32PFL7674H/12, 32PFL7674H/60, 32PFL7684H/12, 32PFL7684H/60, 32PFL7694H/12, 32PFL7694H/60, 32PFL9604H/12, 32PFL9604H/60, 37PFL8684H/12, 37PFL8694H/12, 37PFL9604H/

12, 37PFL9604H/60, 42PFL7674H/12, 42PFL7674H/60, 42PFL8654H/12, 42PFL8684H/12, 42PFL8684H/60, 42PFL8694H/12, 42PFL8694H/60, 42PFL9664H/12, 42PFL9664H/60, 47PFL9664H/60, 56PFL9954H/12, 56PFL9954H/98

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2016-04-28

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com