

Philips
Mando a distancia



RC4726

Para controlar el dispositivo a distancia

Comprueba los datos de compatibilidad

Para un control fácil y rápido del dispositivo. ¿Has perdido el mando a distancia o está roto? Pide uno nuevo aquí. Se entrega sin pilas.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza reemplazable

- Apto para los modelos de producto:: 26PF3321/10, 26PF3321/12, 26PF4311S/10, 26PF5321/10, 26PF5321/12, 26PF5321F/10, 26PF5321F/12, 26PF5331/10, 26PF5331/12, 32PF3321/10, 32PF3321/12, 32PF4311S/10, 32PF5321/10,

- 32PF5321/12, 32PF5331/10, 32PF5331/12, 37PF3321/10, 37PF5331/10, 37PF5331/12, 42PF5221/10, 42PF5371/10, 42PF5431/10
- Se ajusta a los tipos de producto: 37PF5321/10, 37PF5321/12, 42PF3321/10, 42PF5321/10, 42PF5321/12, 42PF5331/10, 42PF5331/12

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2016-04-28

Versión: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com