

# PHILIPS

Skjæreenhet

Shaver series 9000  
SensoTouch

V-track Precision-blader

ContourDetect-hoder vippes 8  
retninger

Til SensoTouch 3D (RQ12xx)

Til arcitec (RQ10xx)



RQ12/60



## Gjør barbermaskinen like god som ny Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.

### Kompatibilitet

- Skjærehode til SensoTouch 3D-barbermaskiner

### Ett eneste drag, presis barbering

- Fører håret perfekt for en tettere barbering med V-Track-blader
- Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent resultat
- Løfter hårene for en tett barbering

### Lett å bruke

- Enkelt å bytte skjærehodene
- Tilbakestill barbermaskinen når du har byttet skjærehodene
- Gjør barbermaskinen like god som ny


# Høydepunkter

## Kompatibel med SensoTouch 3D



Skjæreenheten RQ12 er kompatibel med alle SensoTouch 3D-barbermaskiner (RQ12xx) og arcitec-barbermaskiner (RQ10xx).

## V-track presisjonsblader



De patenterte V-Track presisjonsbladene posisjonerer hvert eneste hår forsiktig i optimal posisjon, selv hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Dermed blir barberingen 30 % tettere med færre strøk, slik at huden både føles bra og ser bra ut.

## ContourDetect-hoder vipres 8 retninger




ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.

## Super Lift & Cut-funksjon




Få en tettere barbering med de doble Super Lift & Cut Action-bladene. Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

## Enkelt å skifte ut



Forny barberenheten din på en enkel måte med systemet for å klikke av og på.

## Slik tilbakestiller du barbermaskinen



De nyeste Philips-barbermaskinene varsler deg automatisk når du bør bytte ut skjærehodene. Når du har byttet skjærehodene, kan du tilbakestille påminnelsen ved å holde inne av/på-knappen i mer enn fem sekunder. Hvis du ikke gjør dette, vil påminnelsen om å bytte slå seg av automatisk etter ni barberinger på rad.

## Gjør barbermaskinen like god som ny



Skift skjærehodene annethvert år og få 100 % ytelse igjen.

# Spesifikasjoner

## Skjærehoder

Passer til produkttype: arcitec (RQ10xx),  
SensoTouch 3D (RQ12xx)

## Tilbehør

Inkludert i pakken: Sikringsringholder,  
Beskyttende deksel

