

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

S10
S10A




Guida rapida

PHILIPS


Eseguire le operazioni preliminari

1

Collegamento della base



Configurazione del telefono

- 1 Premere  fino a che non compare il wordmark Philips.
- 2 Impostare paese e lingua.
- 3 Impostare la data e l'ora.

Carica del telefono



Carica di 6 ore



> 84%



36% - 52%



68% - 84%



20% - 36%



52% - 68%




< 20%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

2 Panoramica



☐ Accedere alla schermata principale centrale in modalità standby.

- ☒ • Consente di effettuare e ricevere chiamate.
- ☒ • Consente di visualizzare il tastierino numerico.
- ☒ • Consente di concludere una chiamata.
- +/- Regolazione del volume durante una chiamata.

Schermata principale centrale

- ① Notifiche/data e ora
- ② I 3 contatti principali
- ③ Applicazioni preferite



Schermate principali

Scorrimento

È possibile accedere al tastierino passando il dito sullo schermo verso destra e alla schermata del menu principale passando il dito sullo schermo verso sinistra.

Premere e tenere premuto

Tenere premuta un'icona

sulla schermata del menu principale per trascinarla nell'area delle applicazioni preferite o in una nuova area della schermata del menu principale.

Premere brevemente

- Aprire l'oggetto del menu selezionato.
- Visualizzare le notifiche nella schermata principale centrale.


3 Bluetooth



Associazione di S10/S10A con i telefoni cellulari

S10/S10A sono dotati di tecnologia MobileLink per:

- ricevere ed effettuare chiamate su rete fissa e mobile
- scaricare i contatti del telefono cellulare

Per utilizzare MobileLink per prima cosa associare il telefono cellulare a S10/S10A tramite Bluetooth:

- 1 Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo sul telefono cellulare e che sia in modalità di ricerca.
- 2 Tenere premuto  sulla base fino a che i LED Bluetooth sulla base lampeggiano.
- 3 Sul telefono cellulare, selezionare **Philips S10** ed eseguire il collegamento.

- 4 Se necessario inserire il codice PIN (0000) sul telefono cellulare.
 - ↳ Quando S10/S10A e il telefono cellulare sono associati,  o  vengono visualizzati sullo schermo del ricevitore. Il LED corrispondente sulla base rimane acceso.
 - ↳ Adesso è possibile ricevere ed effettuare chiamate da S10 utilizzando la rete mobile.





Nota

- L'antenna Bluetooth si trova sulla base. Assicurarsi che il telefono cellulare si trovi entro 10 metri (senza ostacoli tra il ricevitore e la base) dalla base.
- S10/S10A può collegarsi ad un massimo di due telefoni cellulari contemporaneamente.


4 Divertiti

Chiamata

Composizione del numero

- 1 Premere .
- 2 Comporre il numero di telefono, poi premere .
- 3 Selezionare la rete fissa o la rete mobile da cui si desidera effettuare la chiamata.

Accettazione di una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.




Fine di una chiamata

- Premere .
- Posizionare il ricevitore sulla base.



Regolazione del volume di ascolto

Premere **+** o **-** sulla parte sinistra del telefono per regolare il volume durante una chiamata.

Aggiunta di un contatto

- 1 Premere .
- 2 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 3 Toccare il menu a discesa sulla parte superiore dello schermo per selezionare l'elenco di contatti di rete fissa o mobile.
- 4 Toccare  per accedere al menu delle opzioni.
- 5 Selezionare **[Agg. nuovo contatto]**.
- 6 Seguire le istruzioni a video.

Trasferimento di contatti dal telefono cellulare


- 1 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 2 Toccare il menu a discesa nella parte superiore dello schermo () e selezionare un telefono cellulare.
- 3 Toccare **[Aggior.]**.

Trasferimento di contatti, immagini e suonerie dal computer

Andare su www.philips.com/support per scaricare il software Philips Phone Manager. Dopo aver installato il software, collegare il telefono tramite cavo micro USB (venduto separatamente). Sarà quindi possibile trasferire i dati e aggiornare il firmware del telefono (se disponibile).

Segreteria telefonica (solo per S10A)


Registrazione di un messaggio

- 1 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 2 Selezionare **[Messaggio]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Ascolto dei messaggi in arrivo

- 1 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 2 Selezionare **[Esegui]**.

Eliminazione di un messaggio in arrivo

Premere  quando si ascolta il messaggio.


i

Manuale di istruzioni



Fare riferimento al manuale dell'utente del telefono appena acquistato o scaricare l'ultima versione su www.philips.com/support.

Online



Eeguire la registrazione su www.philips.com/support per ottenere il software gratuito Philips Phone Manager per il computer e l'ultima versione firmware per il telefono.

CE 0168



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S10A
34_IT_V3.0
WK13182