


Philips GoGear mzk alar 

SA011102S  
SA011104S  
SA011108S





# Hızlı başlangı kılavuzu



**PHILIPS**

# Başlarken

## Ana menü hakkında genel bilgiler

Menü	Mod	-
	Müzik	dijital ses parçalarını çalın
	Kayıt	kayıt oluşturun ya da dinleyin
	Klasör görünümü	klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
	Ayarlar	Dijital Müzik Çalar ayarlarını kişiselleştirin

## Bağlantı ve şarj


GoGear SA011, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir.

### Oynatıcıyı bilgisayara bağlayın.

1 USB kapağını çıkartın.

2 USB fişini, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.

> GoGear SA011 şarj olmaya başlar.



## Yazılımın kurulumu

Dijital Müzik Çalar aşağıdaki yazılıma sahiptir:

- **Philips Device Manager** (Dijital Müzik Çalar için bellenim güncellemelerini edinmenize yardımcı olur)

Dijital Müzik Çaları bilgisayarınıza ilk kez bağladığınızda, bir açılır pencere belirir:

1 **Install Philips Device Manager** öğesini seçin.

2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:


1 **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista) öğesini seçin


2 **Philips GoGear SA011** öğesini sağ tıklayın.

3 **Install Philips Device Manager** öğesini seçin.


4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

# GoGear SA011'i açmak ve kapatmak

Açmak için, Philips logosu görünene kadar  tuşuna basın.

Kapatmak için, ekranda 'Bye'(Hoşçakalın) görünene kadar  tuşunu basılı tutun.




Oynatıcı istem dışı işlemleri önlemek için bir kilide sahiptir.

Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü  konumuna getirin.

> Ses düzeyi tuşları dışında tüm düğmeler kilitletir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.

## Müzik


### Müzik dinleme

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Müziğinizi seçmek için alt menülerde gezin.
- 3 Çalmak için  tuşuna basın.
  - Duraklatma ve çalma arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

## Kayıtlar



### Ses kaydı

Dahili mikrofon ile ses kaydını aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

Ana menüden  > **[Ses kaydını başlat]** seçimini yapın.

• Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Durdurmak için  tuşuna basın.

Kayıdı kaydetmek için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın.

> Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.MP3, XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)

Kayıtlarınızı **[Kayıt Kütüphanesi]** > **[Ses]** altında bulabilirsiniz.

## Yardıma mı gerekiyor?

### Kullanım Kılavuzu

Bkz. bu oynatıcıda depolanan kullanım kılavuzu.

### Çevrimiçi

Şu siteyi ziyaret edin: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Ürünün ve dahili pilin geri dönüşüme uygunluğu

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.

Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.

Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:



Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.



Be responsible  
Respect copyrights



Özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir  
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V.  
şirketinin veya ilgili sahiplerine aittir.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır. [www.philips.com](http://www.philips.com)



Çin'de basılmıştır  
wk9281