

Philips
Аудиоплеер с флэш-памятью

1 ГБ*

SA1115



Носите его с гордостью

Наслаждайтесь своей музыкой в MP3 и WMA на ходу с помощью Philips 1 GB* SA1115. Быстрая передача музыки и данных через прямой USB2.0. Положитесь на радионаушники FM и слушайте больше музыки. Слушайте музыку целый день с питанием от батареи AAA.

Готов к ношению, готов к работе в движении

- Миниатюрный и удобный для ношения — всегда с вами
- Можно слушать музыку до 8 часов подряд
- Запоминающее USB-устройство большой емкости для хранения и переноса данных

Простое интуитивно управление музыкой

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
- Просмотр папок для быстрого поиска музыки

Ваша музыка и данные - всегда при Вас

- Быстрая загрузка с компьютера через USB2.0
- Насладитесь MP3 и WMA
- Наушники с радиоприемником FM можно подключить к любому аудиоплееру
- Запись голоса

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: да
- Цвет подсветки: Зеленый
- Строки текста: 2
- Разрешение: 32 x 128
- Тип: ЖК-дисплей

Звук

- Разделение каналов: 45 дБ
- Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок

Воспроизведение аудиозаписей

- Формат сжатия: mp3, WAV, Windows Media™ Audio
- Поддержка меток ID3: Название записи и имя исполнителя
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- Скорость в битах WMA: 5 - 192 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц

Захват аудиоданных

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: монофонический
- Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе

- Емкость встроенной памяти: 1 ГБ
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Соотв. классу запоминающих устройств: да
- Музыкальная емкость, WMA: До 500 дорожек*

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM

Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Полноскоростной USB 2.0

Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры

Аксессуары

- Наушники: Наушники с радиоприемником FM AY3810
- Напечатанное руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, русский, польский, венгерский
- Кабель USB: Удлинительный кабель USB
- Руководство пользователя CD-ROM: Да

Программное обеспечение

- Device manager: Firmware Manager для восстановления и обновления

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- привод CD-ROM: да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- операционная система ПК: Windows 98SE, ME, 2000, XP
- USB: Порт Free USB

Габариты

- Размеры защитного колпака (ШхГхВ): 135 x 38 x 195 мм
- Тип упаковки: Складной
- Габариты продукта (ШхГхВ): 28,5 x 22,1 x 83 мм
- Вес продукта: 0,030 кг

Питание

- Батареи прилагаются: да
- Тип батареи: Тип AAA / щелочная LR03
- Время воспр. с внешней батареей: До 8 часов

Основных функции продукции

Внешний USB-накопитель

Запоминающие устройства USB большой емкости — это удобный способ хранения, резервного копирования и перемещения файлов. Устройства подключаются к компьютеру через разъем USB и не требуют установки никакого специального программного обеспечения (только в ОС Windows 98 и Me нужны драйверы). Устройство автоматически отображается в Проводнике Windows как съемный диск, что позволяет перетаскивать файлы между компьютером и устройством.

Функция Folder Browsing

Итак, у вас масса музыки в плеере и вы хотите быстро найти нужную песню. Функция Folder Browsing - это клавиша для быстрого поиска и запуска музыки. Распределите музыку по папкам на компьютере. Присвойте папкам любые имена, например, имена исполнителей или названия альбомов. Затем перетащите папки с вашего устройства в Windows Explorer. Во время прослушивания плеера можно осуществлять поиск песни, удерживая клавишу прокрутки и просматривая поочередно появляющиеся названия папок. Когда нужная папка найдена, отпустите клавишу, и начнет звучать первая песня в этой папке.

Наушники с радиоприемником FM

Пользуйтесь удобством постоянного прослушивания любимых радиостанций FM без необходимости носить вместе с плеером радиоприемник FM. Наличие функции приемника в наушниках позволяет слушать музыку FM. Также можно отключить радио и подключить наушники к портативному аудиоплееру и слушать свои записи. Благодаря сменной батарейке-таблетке можно наслаждаться 15 часами музыки FM.



Дата выпуска 2007-12-07

Версия: 1.0

12 NC: 9073 101 02791
EAN: 87 10895 98242 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com