


Philips GoGear  
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม  
FullSound™


LUXE

4GB\*

GoGear



SA2440BT



## เชื่อมต่อกับเสียงเพลงและสายเรียกเข้าของคุณ

เครื่องเล่น MP3 พร้อมชุดหูฟัง Bluetooth®

คลิกและคลิกเพื่อการรับฟังและการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง! เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอ LUXE มีสไตล์จาก Philips GoGear ใช้คาดเป็นเครื่องประดับ และให้คุณเปลี่ยนจากเพลงเป็นฟังสายเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือในระบบ Bluetooth รวมทั้งแสดงข้อมูลผู้โทรเข้า เพียงหนึ่งสัมผัส

### สะดวกในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่

- เล็กและมีสไตล์ - เหมือนเครื่องประดับที่ทันสมัย
- ลากและวางเพลงและข้อมูล โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์

### เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณได้ง่ายดาย

- แสดงข้อมูลและหมายเลขของผู้โทรหา
- ชุดหูฟังเดียวกัน สำหรับการฟังเพลงและการโทรศัพท์
- เปลี่ยนไปยังมือถือของคุณที่มีระบบ Bluetooth ในหนึ่งคลิก
- เวลาสแตนด์บายนานถึง 100 ชม.\*
- เวลาสนทนาถึง 4 ชม.\*

### สุนทรียภาพจากพลังแห่งเสียงเพลง

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- การสุ่มเล่นเพลงเพื่อความสะดุดตาจนไปถึงขีดสุด
- เล่นเพลง MP3 และ WMA\* พร้อมด้วยวิทยุ FM ได้นานถึง 10 ชั่วโมง

PHILIPS

sense and simplicity

เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม FullSound™  
LUXE 4GB\*

ไอทีไฮไลต์

SA2440BT/97

#### FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพ

#### พียัน FullSound

ผสานความเชี่ยวชาญการตัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมา

#### กซึ้น

เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คนพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคุณจะมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเต็มใจงหะให้เทาของคุณ



## รายละเอียดเฉพาะ

### ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภท: LCD
- บรรทัดข้อความ: 1
- ความละเอียด: คอตแมตริกซ์ (16 x 96)

### เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
- การแบ่งช่อง: 45 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 18k เฮิร์ตซ์
- พลังขับเสียง: 2 x 2.4mW
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB
- THD: 0.05% ที่ 1kHz

### การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- โหมดเล่น: ซ้ำทั้งหมด, สลับทั้งหมด
- อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

### สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 4 GB
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่

### การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0 ความเร็วสูง
- Bluetooth: ใช่
- Bluetooth Profile: แอนด์ร็อยด์, ชุดหูฟัง
- เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1
- ระยะทางสูงสุด: ได้ถึง 10 ม.

### สะดวกสบาย

- ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน: ใช่
- การควบคุมระดับเสียง: ใช่
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: ใช่
- การจัดการการโทร: รับ/วางสาย, ปฏิเสธไม่รับสาย, สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง
- แสดงข้อมูลผู้โทรเขา: ใช่

### อุปกรณ์เสริม

- อะแดปเตอร์ AC: AY5800
- หูฟัง: AY3825
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่
- สายเคเบิล USB: AY3930

### ซอฟต์แวร์

- Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัปเดต

### ความต้องการระบบ

- USB: พอร์ต USB อีเธอร์
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows Vista, XP, Me, 2000

### กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้: มี ผาน USB
- เวลาเล่นเพลง: 10 ชม.
- เวลาสแตนด์บาย: 100 ชั่วโมง
- เวลาสนทนา: 4 ชั่วโมง

### ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องเก็บ Jewel
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 58 x 22.9 x 11.4 มม. (ไม่รวมคลิป)
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 21 กรัม

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 5.0.4

12 NC: 8670 000 49756  
EAN: 87 12581 46545 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช่ได้จะลดลง

\* Windows Media และโลโก้ Windows

เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

\* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

\* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า