



Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3

- Mini
- 2GB*

GoGEAR

SA4MIN02RF

ฟังเพลงทั้งหมดได้ทุกที่ทุกเวลา

สนุกได้ง่ายๆ กับ USB แบบเลื่อนออก

เครื่องเล่น MP3 Philips GoGEAR Mini ที่มีขนาดเล็ก

สามารถและสุดทันสมัยช่วยให้คุณแบ่งปันและถ่ายโอนเพลงด้วย USB

แบบเลื่อนออกและคุณสมบัติลากแล้ววางโดยไม่ต้องใช้สายหรือซอฟต์แวร์ เพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้ถึง 8 ชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ในตัว

สุดยอดคุณภาพเสียง

- การเล่น MP3 และ WMA

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์

- เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง
- ตั้งสถานีวิทยุ FM 12 ช่องล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
- บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ

สัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย

- USB แบบผลัดออกสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่ง่าย โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
- ลากและวางเพลงของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
- มุมมองไฟล์เดอริ่งการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

PHILIPS

เครื่องเล่นเพลง MP3

Mini 2GB*

ไฮไลต์

SA4MIN02RF/97

การเล่น MP3 และ WMA



เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิทัลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA

เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียงให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิทัลบนเครื่องเล่น GoGear ได้ ดาวน์โหลดเพลง MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเทอร์เน็ต หรือสร้างไฟล์เพลง MP3 หรือ WMA ของคุณเองโดยการรีปเพลงจากแผ่น CD และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

วิทยุ FM ด้วยสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานี




วิทยุ FM ดิจิตอลให้ตัวเลือกเสียงเพลงเพิ่มเติมแก่คอลเลกชันเพลงใน GoGear ของคุณ เพียงปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าทางไว้เพื่อบันทึกความถี่นั้น คุณสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุที่ต้องการตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงถึง 20 สถานี และเพลิดเพลินกับรายการโปรดของคุณได้ทุกที่

การบันทึกเสียง



การบันทึกเสียงจะเปลี่ยนเครื่องเล่น GoGear ของคุณให้เป็นอุปกรณ์ Dictation ขนาดพกพาได้ นอกจากการเล่นเพลงหรือฟังวิทยุแล้ว คุณยังสามารถบันทึกข้อความหรือข้อความเตือนความจำเกี่ยวกับบ้านหรือการเรียน บันทึกการช้อปปิ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนเนื้อเพลงต่างๆ ได้ เพียงกดปุ่มบันทึกและพูดผ่านไมโครโฟนในตัว ข้อความเสียงจะถูกบีบอัดและจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน การบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพาคุณภาพสูงนี้ช่วยให้คุณทำการบันทึกเสียงได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องการ

มุมมองโฟลเดอร์



มุมมองโฟลเดอร์เป็นไดเรกทอรีมุมมองเสริมของเครื่องเล่น GoGear ที่ทำให้คุณมองเห็นไฟล์ทั้งหมดบนเครื่องเล่นของคุณเช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเลือกมุมมองโฟลเดอร์แล้ว การเปิดไฟล์ที่รองรับใดๆ (เช่น เพลง ภาพ

หรือวิดีโอ) จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการเลือกไฟล์และกด Play

USB แบบพ्लั๊กออก



USB แบบพ्लั๊กออกสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่ง่ายโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล

เล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง

ลากและวางเพลงของคุณ



คุณสามารถคัดลอกคอลเลกชันเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเล่น GoGear ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงเชื่อมต่อ GoGear เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Windows® Explorer ให้เลือกเพลงหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเครื่องเล่นของคุณ แล้วลากไฟล์ที่เลือกไปยังโฟลเดอร์เพลงของ GoGear ทำได้ง่ายมากและไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอีก!

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- แสงพื้นหลัง
- ประเภท: LCD
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.1 นิ้ว
- ความละเอียด: 96 x 32
- บรรทัดข้อความ: 1

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ไม่มี
- ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classical, Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno
- การแบ่งช่อง: 40 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20 000 เฮิร์ตซ์
- กำลังขับ (RMS): 10,mWV
- อัตราสวนสัญญาณต่อการรบกวน: > 85 dB

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบีต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- อัตราบีต WMA: 5-192 kbps และ VBR
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิทัล: ไม่มี

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- สถานีที่ตั้งไว้วงหนว: 20
- การบันทึกวิทยุ FM: ในรูปแบบ WAV, มี

การจับสัญญาณเสียง

- ไมโครโฟนในตัว: โมโน
- การบันทึกเสียง
- รูปแบบไฟล์เสียง: WAV

สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
- หน่วยความจำภายใน (RAM): 2 GB
- ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 450 เพลง*
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0

สะดวกสบาย

- การล็อคปุ่มกด: ไม่มี
- Superscroll: ไม่มี
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้
- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
- ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC
- สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ: ไม่มี
- ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- หูฟัง
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล USB: USB โดยตรงภายในตัว

ความต้องการระบบ

- USB: พอร์ต USB อีสร์
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3) / Vista / 7

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้: มี ฝาน USB
- ความจุแบตเตอรี่: 120 mAh
- เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: เล่นเพลง ได้นานถึง 8 ชั่วโมง

ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 120 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 24.5 x 9.1 x 82 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.0206 กก.

ซอฟต์แวร์

- Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัปเดต

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

พันธมิตร์

- ไม่มี



วันที่ออก 2013-09-13

เวอร์ชัน: 2.0.4

12 NC: 8670 000 91858
EAN: 87 12581 65045 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps หรือ MP3 128 kbps
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอนฟิกของเครื่อง
* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ เต็มจะมียอดการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า