




Philips GoGEAR  
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม  
FullSound™

Raga  
4GB\*

GoGEAR



SA4RGA04VF

แต่งเติมสีสันให้โลกของคุณด้วยเสียงระดับสุดยอด

ขนาดเล็ก สนุก และสีสันสดใส

เครื่องเล่น MP3 GoGear Raga ขนาดเล็กและใช้งานได้อย่างสนุกสนานด้วย FullSound ที่จะช่วยคืนชีวิตให้กับเพลงที่คุณชื่นชอบ พร้อม Philips Songbird ที่ช่วยค้นหาเพลงและซิงโครไนซ์ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง FastCharge ที่ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว

#### สุดยอดคุณภาพเสียง

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

#### เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์

- การเคลือบที่ให้สัมผัสนุ่มนวลเพื่อการจับถือได้ง่าย สะดวก
- หน้าจอสีที่สมบูรณ์เพื่อการนำเวกที่ง่ายดายและเปลืองพลังงาน
- เพลิดเพลินกับบทเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง
- ตั้งสถานีวิทยุ FM ไว่ลวงหนา 30 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น

#### ง่ายและเป็นธรรมชาติ

- Philips Songbird: โปรแกรมใช้งานง่ายที่ให้คุณได้ค้นหา เล่นและซิงค์
- LikeMusic เพื่อการเล่นรายการเพลงที่ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมทุกเพลง
- ชาร์จไฟเพียง 6 นาที สามารถเล่นเพลงได้ถึง 60 นาที
- มุมมองโพลเดอรเพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ




PHILIPS

เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม FullSound™

Raga 4GB\*

ไฮไลต์

FullSound™



เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง... เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง... ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น... เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสมของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คอนพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริง...

การเลือกที่ให้สัมผัสนุ่มนวล

การเลือกที่ให้สัมผัสนุ่มนวลเพื่อการจับถือได้ง่าย สะดวก

การแสดงสีที่สมบูรณ์


หน้าจอสีที่สมบูรณ์เพื่อการนำวิเกตที่ง่ายและเพลิดเพลิน

เล่นเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง




เพลิดเพลินกับบทเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง

วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS พร้อมสถานีที่ตั้งไว้วงหน้า 30 สถานี



วิทยุ FM ดิจิตอลให้ตัวเลือกเสียงเพลงเพิ่มเติมแก่คอลเลคชันเพลงใน GoGear ของคุณ เพียงปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้วงหน้า แล้วกดปุ่มตั้งค่ารูวงหน้าค้างไว้ เพื่อบันทึกความถี่นั้น คุณสามารถตั้งคาสถานีวิทยุที่ต้องการตั้งไว้วงหน้าได้สูงถึง 30 สถานี และเพลิดเพลินกับรายการโปรดของคุณได้ทุกที่

Philips Songbird



โปรแกรมใช้งานง่ายหนึ่งโปรแกรมที่มาพร้อมกับเครื่องเล่น GoGear ของคุณ โปรแกรม Philips

SA4RGA04VF/97

Songbird ให้คุณค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมด แล้วซิงค์สื่อกับเครื่องเล่น Philips GoGear ของคุณ

เครื่องเล่นมีคุณสมบัติจัดการเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและแนวเพลงใหม่ๆ ได้โดยตรงในโปรแกรมผ่านร้านจำหน่ายสื่อเพลง บริการและเว็บไซต์ต่างๆ เล่นเพลงในไลบรารีและสื่อของคุณจากอินเทอร์เน็ต และซิงค์จากคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องเล่น Philips GoGear ของคุณ

LikeMusic



LikeMusic ให้คุณ ได้มีประสบการณ์ในการฟังเพลงโปรดยิ่งขึ้น ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว... ไม่จำเป็นต้องค้นหาเพลงใน ไลบรารีเพลงหรือรอให้เล่นเพลงนั้นโดยบังเอิญ LikeMusic เป็นอัลกอริทึมที่ได้รับการจัดสิทธิบัตรของ Philips ที่จะวิเคราะห์เพลงในไลบรารีเพื่อค้นหาลักษณะของเพลงที่คล้ายคลึงกัน... LikeMusic สร้างรายการเพลงอันชาญฉลาดที่ให้คุณภาพเสียงที่ยืดหยุ่นทุกเพลง... คุณเพียงแคคลิกที่เพลงที่คุณชอบแล้วกดไอคอน LikeMusic รายการเพลงจะแสดงขึ้นทันทีที่คุณเพียงแต่ตั้งชื่อและเพลิดเพลินไปกับรายการเพลงใหม่ เติบโต หรือจะค้นหาเพลงบนเครื่อง PC หรือเครื่องเล่น GoGear ก็ได้



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- แสงพื้นหลัง
- ประเภท: LCD
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ชม): 2.79
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.1 นิ้ว
- ความละเอียด: 128 x 64

## เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
- ปรับแต่งอคู่อัลติเซอไรด์
- การตั้งค่าอคู่อัลติเซอไรด์: สมดุล, พลังแรง, ออบัน, เคลียร์, สโลกิ้งวาน
- การแบ่งช่อง: 45 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 80 - 18k เฮิร์ตซ์
- กำลังขับ (RMS): 2 x 2.5 mW
- อัตราสวนสัญญาณต่อการรบกวน: >84 dB

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 8-320 bps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 48 kHz
- อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิทัล: ไม่มี

## การเล่นวิดีโอ

- ไม่มี

## เล่นภาพนิ่ง

- ไม่มี

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 30
- RDS: ไม่มี
- การบันทึกวิทยุ FM: มี, ในรูปแบบ WAV

## สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
- หน่วยความจำภายใน (RAM): 4 GB
- ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 900 แทร็ค\*
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

## การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0

## สะดวกสบาย

- การลือคปุ่มกด: มี ปุ่มตัวเลือก
- Superscroll: ไม่มี
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: มี, ผ่าน SongBird
- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
- ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC
- สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ
- ความคมชัดเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ไม่มี
- การควบคุมระดับเสียง

## อุปกรณ์เสริม

- หูฟัง
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล USB

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

## ความต้องการระบบ

- USB: พอร์ต USB อิสระ
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: มี (สำหรับหาข้อมูลสารสนเทศที่ปรับปรุงใหม่, คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์อัปเดตของ PC)
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3)/Windows Vista/Windows 7

## กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
- ความจุแบตเตอรี่: 220 mAh
- เวลาเล่นเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ในตัว: เล่นเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง

## ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 90 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 49.9 x 12.9 x 43.4 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.022 กก.

## ซอฟต์แวร์

- Philips Songbird

## พันธมิตร

- 7digital



วันที่ออก 2014-07-11

เวอร์ชัน: 2.2.5

12 NC: 8670 000 91539  
EAN: 87 12581 64975 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 4 นาทีต่อเพลง และเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps  
\* พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps หรือ MP3 128 kbps  
\* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าของอุปกรณ์  
\* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง  
\* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่  
\* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า