

Philips  
Ściereczka do czyszczenia  
płyt CD/DVD

**Nierysująca**

Niepozostawiająca włókien

SAC2520



## Wyczyść i zabezpiecz swoje płyty

Ta nierysująca powierzchni i niepozostawiająca włókien ściereczka z mikrofibry pozwala bezpiecznie czyścić płyty CD, DVD i CD-ROM. Usuwa kurz, brud i inne zabrudzenia, niezarysowując powierzchni. Można ją używać wielokrotnie, dzięki możliwości prania.

### Zachowaj wysoką jakość dźwięku i obrazu

- Antystatyczny płyn usuwający brud i kurz

### Czyszczenie i ochrona odtwarzaczy CD/DVD

- Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

### Możliwość wielokrotnego użytku

- Niepozostawiająca włókien, nadająca się do prania ściereczka z mikrofibry

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Ściereczka do czyszczenia płyt CD/DVD  
Nierysująca Niepozostawiająca włókien

## Dane techniczne

### Specyfikacja techniczna

- **Zawartość opakowania:** Płyn czyszczący, 18 ml

### Nośnik pamięci

- **Obsługiwane formaty:** Płyty CD 8 cm, CD-Audio, CD-RW (wielokrotnego zapisu), CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD

### Akcesoria

- **Instrukcja obsługi:** 14 języków

### Dane opakowania

- **Ilość:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95954 4
- **Waga brutto:** 0,12 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,04 kg
- **Waga netto:** 0,08 kg
- **Szerokość:** 159 mm
- **Wysokość:** 19 mm
- **Długość:** 248 mm

### Karton zewnętrzny

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95982 7
- **Ilość:** 72
- **Waga brutto:** 10,18 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,56 kg
- **Waga netto:** 9,62 kg
- **Szerokość:** 294 mm
- **Wysokość:** 370 mm
- **Długość:** 335 mm

### Karton wewnętrzny

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95981 0
- **Ilość:** 6
- **Waga brutto:** 0 80 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,01 kg
- **Waga netto:** 0,70 kg
- **Szerokość:** 45 mm
- **Wysokość:** 175 mm
- **Długość:** 325 mm

SAC2520/10

## Zalety produktu

### Czyszczenie na mokro

Antystatyczny płyn nie stanowi zagrożenia dla mechanicznych i elektronicznych części urządzenia. Nadaje się również do czyszczenia powierzchni płyt CD oraz głowic magnetofonów i magnetowidów.

### Niestrzepiąca się ścierka z mikrofibry

Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie wyczyścić ekran swojego urządzenia.

### Ściereczka wielokrotnego użytku

Ściereczkę z mikrofibry można delikatnie myć w wodzie z mydłem i suszyć na powietrzu. Dzięki temu można używać ją wiele, wiele razy.



Data wydania 2008-12-05

Wersja: 3.3.11

12 NC: 9082 100 07974  
EAN: 87 10895 95954 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)