

Philips
CD-Linsenreiniger

CD und DVD

SAC2560



Reinigung und Schutz für Ihren CD-/DVD-Player

Die regelmäßige Reinigung der Linse Ihres CD- und DVD-Players gewährleistet die optimale Funktion Ihrer Geräte. Die Laserlinse eines CD- und DVD-Players muss immer sauber und staubfrei sein. Dieses System entfernt Staub und Ablagerungen sicher mit einer trockenen Bürste.

Zum Erhalt der ursprünglichen Soundqualität

- Sicheres Reinigungssystem mit trockener Bürste

Bedienungsfreundlich

- Audio-Bedienungsanleitung in 14 Sprachen

PHILIPS

Daten

Speichermedien

- Unterstützte Formate: CD-Audio, CD-ROM, DVD-ROM

Zubehör

- Benutzerhandbuch: 14 Sprachen

Verpackungsdaten

- Menge: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95904 9
- Bruttogewicht: 0,12 kg
- Eigengewicht: 0,04 kg
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Breite: 159 mm
- Höhe: 19 mm
- Länge: 248 mm

Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95980 3

- Menge: 72
- Bruttogewicht: 11,08 kg
- Eigengewicht: 1,1 kg
- Nettogewicht: 9,98 kg
- Breite: 395 mm
- Höhe: 290 mm
- Länge: 549 mm

Innenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95979 7
- Menge: 6
- Bruttogewicht: 0,84 kg
- Eigengewicht: 0,14 kg
- Nettogewicht: 0,70 kg
- Breite: 95 mm
- Höhe: 265 mm
- Länge: 173 mm

Besonderheiten

Reinigungssystem

Das Reinigungssystem entfernt Staub, Ablagerungen und andere Verunreinigungen sicher mit einer trockenen Bürste von der Laserlinse eines CD/DVD-Players, damit diese sauber ist und optimal funktioniert.

Audio-Bedienungsanleitung

Die Audio-Bedienungsanleitung zu diesem benutzerfreundlichen CD-Linsenreiniger führt Sie in einer der 14 verfügbaren Sprachen durch den Reinigungsvorgang.



Ausstellungsdatum
2019-04-24

Version: 3.0.11

12 NC: 9082 100 07897
EAN: 87 10895 95904 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com