



Philips  
อุปกรณ์ทำความสะอาด  
แผ่น CD/DVD

SBCAC250

## ทำความสะอาดและปกป้อง

อุปกรณ์ทำความสะอาดแผ่นซีดีแบบหมุน สำหรับใช้กับ CD, CD-ROM, DVD, CD-I, CDV, VCD และ LD

### ปกป้องเครื่องเล่น CD/DVD ของคุณ

- แผ่นทำความสะอาดชนิดไมโครไฟเบอร์

### คงคุณภาพเสียงและวิดีโอต้นฉบับได้ดี

- อุปกรณ์ทำความสะอาดแผ่นที่ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย

**PHILIPS**

sense and simplicity

อุปกรณ์ทำความสะอาดแผ่น CD/DVD

SBCAC250/00

### รายละเอียดเฉพาะ

#### สื่อเก็บข้อมูล

- รูปแบบที่ใช้ได้: ดิสกขนาด 8 ซม., CD-Audio, CD-

Rewritable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

#### อุปกรณ์ทำความสะอาดแผ่น

ทำความสะอาดและปกป้องแผ่นดิสก์ของคุณด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ที่ใช้งานง่ายมีความปลอดภัยซึ่งจะทำการขจัดคราบสกปรก ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากแผ่นดิสก์ของคุณ



วันที่ออก 2009-02-12

เวอร์ชัน: 2.0.3

12 NC: 9082 100 00045  
EAN: 87 10101 63538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ  
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips  
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)