

Philips
CD 鏡頭清潔光碟片

SBCAC300



清潔並保護您的 CD 播放機

定期清潔 CD 播放機的鏡頭可確保設備常保最佳效能。CD 播放機的光學雷射鏡頭維持清潔無塵是很重要的一件事。這套乾燥型清潔用品可安全地清除灰塵、髒污和其他油污。

清潔與保護您的設備

- 對鏡頭進行乾式清潔，而無需使用液體

PHILIPS
sense and simplicity

規格

儲存媒體

- 支援格式: CD 音訊, 光碟機, 相片光碟, 雷射光

碟

產品特點

乾式清潔

光碟上附有微細刷毛, 可用於清潔電子裝置內部的鏡頭。



發行日期 2009-02-12

版本: 2.0.3

12 NC: 9082 100 00043
EAN: 87 10101 63536 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com