

Návod na obsluhu



Blahoželáme vám k zakúpeniu tejto antény, ktorá vám zaistí veľmi kvalitný príjem televíznych signálov.

Najskôr si však prečítajte návod na obsluhu, aby ste túto anténu čo najúčelnejšie využili.

PHILIPS

POUŽITIE ANTÉNY

- Do priestoru pre batérie, ktorý je na spodnej strane podstavca antény vložte dve batérie typu AAA (mikrotužky).
- Ak anténu nebudete dlhšiu dobu používať alebo ak sú vybité batérie, vyberte ich.
- K napájaniu antény môžete použiť jednosmerné napätie vnútorného zdroja (12 V/100 mA), čo môže byť výhodné v prípadoch, keď by ste anténu použili v obytnom prívесе, obytnom automobile alebo na číne. Napájací kábel však nie je súčasťou príslušenstva. Kábel od napájača zasuňte do zásuvky 12 V DC.
- Prívod od antény pripojte k anténnemu konektoru na vašom televízore. Ak by k tomuto konektoru už bol pripojený prepájací kábel od video prehrávača, pripojte anténu k anténnemu konektoru video prehrávača.
- Zosilňovač, ktorý je v anténe integrovaný, zapojíte tak, že stlačíte tlačidlo POWER ON/OFF na jej podstavci. Súčasne sa rozsvietí červený indikátor ako upozornenie, že je anténa aktivovaná.



- Najlepšiu kvalitu príjmu vysieláčov v pásme UHF zaistíte tak, že budete celou anténou otáčať, pokiaľ nenájdete polohu, pri ktorej bude príjem vysieláča najlepší. Na príjem vysieláčov VHF vysuňte teleskopickú anténu, prípadne ju skráťte a otočte do polohy najlepšieho príjmu.
- Keď ukončíte príjem, stlačením tlačidla POWER OFF/ON zosilňovač antény opäť vypnete.



Poznámky:

Podstavec antény je vybavený štyrma pryžovými podložkami, ktoré zaistia jeho perfektnú stabilitu a zároveň ochránia povrch nábytku, na ktorom je anténa postavená.

Štítok, obsahujúci technické údaje, je nalepený na spodnej strane podstavca antény.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zosilnenie v pásme UHF: 36 ±3 dB.

Zosilnenie v pásme VHF: 36 ±3 dB.

Napájanie: 12 V (jednosmerný prúd),
2 batérie typu AAA,
prípadne sieťový adaptér (nie je časťou príslušenstva).

Odber prúdu: 5 mA.

Bezpečnostné podmienky zodpovedajú EN 60065.



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.



ZÁRUKA A SERVIS

Za tento výrobok preberá Philips záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na závady, spôsobené vadami materiálu alebo výrobnou vadou.

V rámci záruky sa servis poskytuje len po predložení dokladu o nákupe, ktorým je riadne vyplnený záručný list alebo pokladničný doklad, z ktorého vyplýva, že bol nárok uplatnený v záručnej dobe.

Záručný nárok nie je možné uplatniť v prípade, že bol výrobok mechanicky poškodený (vrátane poškodenia počas prepravy) alebo bol nesprávne používaný (v rozpore s pokynami v návode na obsluhu) alebo bol poškodený neodvratnou udalosťou (živelná pohroma).

Záručný i pozáručný servis je zaistený vo všetkých krajinách, do ktorej firma Philips oficiálne dodáva svoje výrobky.

V prípade potreby sa obráťte na svojho dodávateľa alebo na servisnú organizáciu firmy Philips.

Bližšie informácie a rady pri problémoch vám poskytne informačná linka firmy Philips.

Informačná linka Philips

Tel.: 0800 004 537

E-mail.: infocentrum.sk@philips.com