

Univerzálna interiérová TV anténa



Návod na obsluhu

Robme veci lepšie.




PHILIPS

Univerzálna interiérová anténa SBC TT750

Blahoželáme! Produkt, ktorý ste si zakúpili vám pomôže dosiahnuť vysoko kvalitný príjem. Pred použitím si prečítajte nasledovné inštrukcie a návod na obsluhu si odložte pre budúce použitie.

- 1 Pripojte kábel antény k anténemu konektoru na televíznom prijímači. Ak je inštalovaný videorekordér, pripojte kábel antény k anténemu konektoru na videorekordéri.
- 2 Ak používate káblový rozvod, odpojte tento kábel od televízneho prijímača alebo videorekordéra a pripojte ho ku konektoru na zadnej strane (EXT. ANT.).
- 3 Pripojte sieťovú šnúru antény ku konektoru 230-240 VAC. Poznámka: anténa je vybavená aj konektorom 12 VDC pre použitie napr. v karavanoch.
- 4 Stlačte prepínač zapnutia na anténe (pravý prepínač). Rozsvieti sa červený a zelený indikátor. Ak máte pripojený externý TV systém ku konektoru antény EXT. ANT anténa sa používa a TV prijíma signály z externého káblového TV systému. Vykonaajte kroky 6 a 7.
- 5 Ak chcete použiť anténu bez pripojenia externého TV káblového systému, stlačte tlačidlo Intern (ľavý prepínač). Zelený indikátor LED sa zmení na oranžový, čo indikuje že anténa sa používa. Váš TV teraz prijíma signály priamo z antény SBC TT750.
- 6 Použite návod na obsluhu dodávaný k TV pre naladenie kanálov. Otočajte parabolickým UHF krytom (obr. 2) a otočte ovládač (obr. 3) pokiaľ nezískate požadovaný príjem signálu.
- 7 Aby ste dosiahli najlepší príjem pre VHF signály, meňte dĺžku a uhol teleskopických antén.
- 8 Pripojenie pozemných signálov (DVB-T). Ak chcete dosiahnuť lepší príjem digitálnych pozemných signálov, je potrebné, aby medzi vysielacom a anténou neboli žiadne prekážky (stromy/budovy atď.). Odporúčame vám umiestniť anténu v blízkosti okna.
Nastavte ovládač citlivosti na nulu a postupne zvyšujte citlivosť, pokiaľ príjem nebude optimálny.



Poznámky

Táto anténa je napájaná ihneď po pripojení k 230-240 VAC. Ak chcete odpojiť anténu od napájania, vytiahnite sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky.

Základňa antény má štyri gumové nožičky, ktoré zabezpečujú stabilitu na všetkých povrchoch.

Štítko obsahujúci technické údaje nájdete na základni antény.

Technické údaje

- Citlivosť (anténa + zosilňovač):
UHF/VHF 40 ± 2 dB
- Napájanie:
230-240 VAC 50-60 Hz
12 VDC pre použitie v karavanoch, člnoch, atď.
- Spotreba energie:
3VA
- Impedancia: 75 Ohmov
- Ovládač citlivosti pre zvýšenie kvality obrazu
- Bezpečnostné predpisy zodpovedajú EN 60065

