

Philips
Limpiador de VHS

SBCVC200



Limpiá y protegé tu reproductor de video

con este líquido limpiador no abrasivo

Este limpiador de cabezales de cassettes utiliza una cinta de tela no abrasiva y un líquido limpiador especial para eliminar el polvo, la suciedad y la formación de óxido. Es recomendable limpiar los reproductores cada 20 a 30 horas de uso.

Limpiá y protegé tu equipo

- Líquido antiestático que elimina el polvo y la suciedad

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- **Contenido:** Líquido limpiador, 18ml

- **Duración:** 50x

Características destacadas

Líquido de limpieza

Líquido antiestático que no daña los componentes electrónicos ni mecánicos y es adecuado para limpiar discos y los cabezales de las grabadoras de video y cassettes.



Fecha de publicación
2009-02-12

Versión: 2.0.3

12 NC: 9082 100 00046
EAN: 87 10101 63539 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com