


Laadija

SCB 1405NB

SCB 1445NB

SCB 1480NB



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Olulised ohutusjuhised

Salvestage need instruksioonid - see kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja tegevusjuhiseid selle laadija jaoks. Enne laadija kasutamist lugege kõik instruksioonid ja ohukohad laadija ning patareide (akude) kohta läbi.

Hoiatus:

- Kasutage laadimiseks vaid AA (1.2V, 2500 mAh, Ni-MH/Ni-Cd) ja AAA (1.2V, 1000 mAh, Ni-MH/Ni-Cd) tüüpi taaslaetavaid patareid (akusid). Ärge laadige Alkaline, tsink-süsi, liitiumi või mõnel muul tehnoloogial toodetud patareid, mida laadija ei toeta. Teist tüüpi patareid võivad lõhkeda või lekkida, põhjustades vigastusi.
- Jälgige patareide polaarsusi (+/-), et need õigesti sisestada. Vaadake joonist A.
- Ärge visake patareid tulle, lülitage lühisesse ega avage.
- Laadige uued patareid enne kasutamist täielikult täis.
- Ärge kunagi muutke pistikut.
- Ärge kasutage laadijat, mis on vigastada saanud.
- Ärge võtke laadijat juppideks lahti.
- Et vältida elektrisokki, võtke laadija enne selle puhastamist seinast välja. Toimige samamoodi, kui Te ei kasuta seda.
- See laadija on mõeldud vaid siseruumides kasutamiseks. Ärge jätke laadijat vihma või üleliigse niiskuse kätte. Hoidke laadija eemal mustusest ja tolmust, mis võib Teie laadija tavaoperatsioone kahjustada ning üleliigset kulumist tekitada.
- Ärge kunagi kasutage laadijat vooluallikana mõne elektriseadme jaoks.
- Ärge põletage, võtke lahti ega lühistage patareid, kuna need võivad lõhkeda või eraldada mürgiseid aineid.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks neile, kellel on madalad psüühilised, tundelised või vaimsed võimed (kaasaarvatud lapsed) või kellel ei ole piisavalt kogemusi ja teadmisi. Niisugused inimesed võivad seadet kasutada, kui neile on läbiviidud vastav juhendamise isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Lapsi peab jälgima, et nad ei hakkaks seadmega mängima.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik on vigastatud.

Külastage meie veebilehekülge: www.philips.com

Philips Consumer Electronics

P.O. Box 80002

5600 JB Eindhoven

Holland

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Sisendpinge		AC 220 – 240 V, 50 Hz, 10 W
Väljundpinge	AA AAA	2.8V x 2 2.8V x 2
Laadimisvoo	AA AAA	170 – 200mA 80 – 100mA

KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



SCB1405NB/1445NB/1480NB LAADIJA


- Ärge laadige AAA ja AA patareid samas pilus.
- Ärge laadige vigastatud või lekkivaid patareid.
- Laadige Ni-Cd ja Ni-MH tüüpi patareid eraldi.
- Ärge laadige erineva mahutavusega patareid segamini.
- Eemaldage patareid laadijast enne selle ära viskamist. Visake patareid selleks ettenähtud kohta.

Hooldus:


- Pühkige laadijat aeg-ajalt niiske lapiga, milles ei oleks tugevaid kemikaale, lahusteid või tugevaid puhastusvahendeid.
- Jälgige, et laadija ja patareid visatakse eraldi ära. Viige end kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktide kohta.

JOONISED


A)



B)



C)



TEGEVUSJUHISED

Üldised laadimisjuhised

- Samal ajal võite laadida ühte või kahte AA või AAA tüüpi patareid või ühte AA ja ühte AAA patareid.
- Patareide eluea pikendamiseks laadige vaid täielikult tühjenenud patareid.
- Laadimisajal peab ümbritsev temperatuur jääma 0°C ja 40°C (32°F ja 104°F) vahemikku.
- Tehke kindlaks, et patareid igas pilus (1/2 ja/või 3/4) on identsed (sama mahutavuse ja suurusega).

Märkus: on normaalne nähtus, et nii patareid kui seade kuumenevad laadimise ajal.

Patareide laadimine

1. Sisestage patareid laadijasse. Vaadake joonist A. Kui laete vaid kahte patareid, sisestage need samasse pilusse (1/2 või 3/4).
2. Sisestage laadija seinapistikusse. Vaadake joonist B.
→ Roheline LED tuluks süttib, näidates, et laadimisprotsess on käimas. LED jääb senikauaks põlema, kuni laadimine peatatakse käsitsi.
3. Kui laadimine on lõpetatud, tõmmake laadija seinapistikust välja ning eemaldage patareid.
→ Vaadake joonist C. Alati tõmmake laadija seinapistikust välja enne kui eemaldate patareid!

Akude laadimisajad

Laadimisajad on umbkaudsed ning need võivad erineda sõltuvalt patareide kaubamärgist, nende tugevusest kui ka keskkonaalastest faktoritest laadimise ajal.

Aku tüüp	Aku mahutavus (mAh)	Umbkaudne laadimise aeg
AA Ni-MH	2600 mAh	15 1/2 tundi
AA Ni-MH	2100 mAh	12 1/2 tundi
AA Ni-MH	1300 mAh	7 2/3 tundi
AAA Ni-MH	1000 mAh	15 tundi
AAA Ni-MH	700 mAh	10 1/2 tundi