


200 min autolaadija

SCB **4330CB**

SCB **4356NB**

SCB **4365NB**

SCB **4380NB**



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Olulised ohutusjuhendid:

Hoidke need juhendid alles - see kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutuse ja käsitlemise juhendeid, mis puudutavad seda laadijat. Enne kui hakkate laadijat kasutama, lugege kõik instruksioonid ja hoiatused läbi, mis puudutavad laadijat, patareide laadimist ja tooteid, milles neid patareid kasutatakse.

Hoiatus:

- Kasutage laadimiseks ainult NI-MH patareid. Ärge laadige alkalain, tsink-karbon, liitium või mõnda muud tüüpi patareid, mida ei ole laadijas kasutamiseks mainitud. Teist tüüpi patareid võivad lõhkeda või lekkida tekitades vigastusi.
- Jälgige patareide sisestamisel poolusi (+/-). Vaadake joonist A.
- Ärge visake patareid tulle, ärge tekitage lühiühendust ega ühendage avatud vooluringi.
- Laadige uusi patareid enne, kui hakkate kasutama.
- Ärge muutke pistikut.
- Ärge kasutage laadijat kui see on kahjustatud või elektrilöögi saanud.
- Ärge võtke laadijat osadeks.
- Elektrilöögi vältimiseks eemaldage laadija elektrivoolust enne, kui hakkate seadet puhastama või kui Te seda enam ei kasuta.
- See laadija on mõeldud ainult kasutamiseks sisetingimustes. Ärge jätke laadijat vihma või liigse niiskuse kätte. Hoidke laadija eemal tolmust ja mustusest, mis võib põhjustada enneaegset osade kulumist või põhjustada ebanormaalselt opereerimist.
- Ärge kunagi kasutage laadijat elektrilise seadme vooluallikana.
- Ärge põletage laadijat, ärge võtke seda osadeks ega tekitage lühist, sest see võib põhjustada patareide lõhkemist või lekkimist.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (kaasa arvatud lapsed), kellel on vähenenud füüsilise, vaimne või sensoorne võime või puudub kogemus ja teadmised, kuidas seda seadet kasutada (kui nad ei ole järelevalve all või neile ei ole antud juhendeid toote käsitlemiseks inimese poolt, kes vastutavad nende ohutuse eest).
- Lapsed peaksid olema järelevalve all, et veenduda, et nad ei mängi seadmega.
- Selleks, et vähendada AC pistiku kahjustamise ohtu, eemaldage laadija vooluvõrgust tõmmates pistikust.
- Ärge kasutage laadijat kui juhe või pistik on kahjustatud.
- Ärge laadige kahjustunud või lekkivaid patareid.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omand.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

www.philips.com

KÄSITLEMISE JUHENDID

Patarei laadimise korrad

Laadimise korrad on ainult viiteks ja need võivad erineda sõltuvalt brändist. Patareide töövõime võib sõltuda laadimise ajal olevatest keskkonna tingimustest.

Patarei laadimise ajad:

Patarei suurus	Patarei mahtuvus (mAh)	Umbkaudne laadimise aeg
AA Ni-MH	2600 mAh	5 tundi
AA Ni-MH	2450 mAh	4 ½ tundi
AA Ni-MH	2100 mAh	4 tundi
AA Ni-MH	1800 mAh	3 ½ tundi
AA Ni-MH	1300 mAh	2 ½ tundi
AAA Ni-MH	900 mAh	5 tundi
AAA Ni-MH	700 mAh	3 ½ tundi

SCB4330NB/SCB4356NB/SCB4365NB/SCB4380NB MIN REISILAADIJA

Hooldus

- Pühkige laadijat aeg-ajalt pehme riidetükiga, kasutamata kemikaale, puhastuse lahusteid või tugevaid puhastusvahendeid.
- Laadija ja patareid peab eraldi ära hävitama. Viige end kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumise süsteemidega.

TARBIJAINFORMATSIOON

Vana toote hävitamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.


Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.




JOONISED


A)



B)



C)



KÄSITLEMISE JUHENDID

Üldised laadimise juhendid

- Samal ajal saate laadida 2 või 4 AA/AAA patareid. Kui Te laadite ainult kahte patareid, sisestage need esimesse kahte pesa vasakul.
- Selleks, et patarei eluiga säiliks pikalt, laadige ainult tühjasid patareid.
- Kui Te laadite patareid peaks temperatuur olema 0°C ja 40°C vahemikus.
- Teil on võimalik laadida ainult sama tüüpi ja suurusega patareid (AA/AAA).
- Veenduge, et igas pesapaarid (1/2 ja/või 3/4) on identsed (sama suuruse ja mahtuvusega) patareid.

Märkus: See on normaalne nähtus, kui patareid muutuvad laadimise ajal soojaks.

Patareide laadimine

1. Sisestage patareid laadijasse.
 - AAA patareide puhul keerake laadija kontaktid alla. Vaadake joonist A.
2. Ühendage adapteri DC väljundpistik laadija DC sisendpesaga ja ühendage laadija vooluvõrguga. Vaadake joonist B.
 - Roheline voolu LED tuluks süttib.
 - Punane laadimise LED tuluks süttib, kui toimub laadimine.
 - Kui patareid pole korrektselt sisestatud, punane LED tuli ei sütti ja laadimist ei toimu.
 - Kui üks patareidest ei ole laadimiseks sobiv (nt. vana patareid), punane LED tuli vilgub ja patareid/patareid ei laadita.
 - Kui patareid on laaditud, lülitub roheline punane LED välja. Laadija lülitub vähendatud vooluga režiimi peale, et hoida patareid laadituna.
3. Kui Te hakkate patareid kasutama, eemaldage laadija vooluvõrgust ja eemaldage patareid. Vaadake joonist C. Eemaldage laadija alati vooluvõrgust laadimiste vahel.
 - SCB4330NB patarei laadijat saab vooluvõrku ühendada kasutades auto 12V DC sigaretisüütaja pesa.
 - Kasutage ainult auto jaoks kaasas olevat juhet.