

Anvisningar för batteridrift

Babyenheten har ett laddningsbart batteripaket som kan laddas via adaptorn. När batteripaketet är helt laddat kan du använda babyenheten trådlöst i tio timmar.

- 1** Sätt i den lilla kontakten i uttaget på babyenheten och anslut adaptorn till ett vägguttag.
- 2** Låt babyenheten vara ansluten tills batterierna laddats helt. Det tar minst 14 timmar att ladda batterierna helt.
- 3** När batterierna är helt laddade kan du koppla från babyenheten från adaptorn.

Obs! NiMH-batterierna i batteripaketet uppnår sin fulla kapacitet först sedan du laddat dem och laddat ur dem tre gånger.

Baby Monitor

SCD465



ENGLISH

Instructions for battery operation

The baby unit has a rechargeable battery pack that can be recharged via the adapter. When the battery pack is fully charged, you can use the baby unit cordless for 10 hours.

- 1 Put the small plug in the socket on the baby unit and put the adapter in a wall socket.
- 2 Leave the baby unit connected until the batteries are fully charged. It takes at least 14 hours to charge the batteries fully.
- 3 When the batteries are fully charged, you can disconnect the baby unit from the adapter.

Note: The NiMH batteries in the battery pack only reach their full capacity after you have charged and discharged them three times.

DANSK

Vigtig information om batterierne

Babyenheden har en genopladelig batteripakke, der kan oplades via adapteren. Når batteripakken er fuldt opladet, kan babyenheden bruges uden ledning i 10 timer.

- 1 Sæt det lille stik i babyenheden og sæt adapteren i en stikkontakt.
- 2 Lad babyenheden være tilsluttet, indtil batterierne er fuldt opladede. En fuld opladning tager mindst 14 timer.
- 3 Når batterierne er fuldt opladede, kan du tage stikket ud af babyenheden.

Bemærk: NiMH-batterierne i batteripakken når først op på fuld batterikapacitet, når de har været opladet og afladet tre gange.

SUOMI

Akkujen käyttöön liittyviä ohjeita

Lapsen yksikössä on laturilla ladattava akku. Kun akku on ladattu täyteen, lapsen yksikkö toimii langattomasti 10 tuntia.

- 1 Työnnä laturin pieni liitin lapsen yksikköön ja kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Pidä lapsen yksikkö liitettynä pistorasiaan, kunnes akku on latautunut täyteen eli noin 14 tuntia.
- 3 Kun akku on latautunut, voit irrottaa lapsen yksikön laturista.

Huomautus: NiMH-akkujen koko teho on käytettävissä vasta, kun ne on ladattu ja kun lataus on purettu kolme kertaa.

NORSK

Instruksjoner for batteridrift

Babyenheten har en oppladbar batteripakke som kan lades opp via adapteren. Når batteripakken er fulladet, kan du bruke babyenheten trådløst i 10 timer.

- 1 Koble den lille kontakten til støpselet på babyenheten, og koble adapteren til veggkontakten.
- 2 La babyenheten være tilkoblet til batteriene er fulladet. Det tar minst 14 timer å lade batteriene helt opp.
- 3 Når batteriene er fulladet, kan du koble babyenheten fra adapteren.

Merk: NiMH-batteriene i batteripakken oppnår bare full kapasitet når du har ladet dem opp og ladet dem helt ut tre ganger.