

AVENT

SCF 702

SCF 704


SCF 706

SCF 708

DA Brugervejledning

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Dansk

1 Vigtigt

- Læs denne brugervejledning grundigt, inden du anvender produktet.
- Gem denne brugervejledning til senere brug.



For dit barns sikkerhed og sundhed.
Advarsel

- Efterse altid produktet grundigt inden brug. Stop brug af produktet med det samme, hvis der findes skader eller svagheder.
- Rengør produktet inden brug.
- Hvis produktet anvendes af babyen selv, skal det foregå under opsyn af en voksen.

2 Rengøring og sterilisering

- Rengør produktet før/efter hver brug.
- Rengør produktet i varmt sæbevand, rens det grundigt, og tør det af.
- Produktet kan komme i opvaskemaskine. Vask det på øverste hylde i opvaskemaskinen.
- Der kan anvendes steriliseringsapparater til produktet.



Advarsel

- Anvend aldrig skrappe, anti-bakterierengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler.
- Brug rengøringsmidler med en passende koncentration. Rengøringsmidler eller overdreven koncentration kan med tiden få produktet til at sprække. Stop brug af produktet med det samme i sådanne tilfælde.

3 Tilberedning af mad



Advarsel

- Brug aldrig produktet i en almindelig ovn.
- Når du bruger produktet i en mikroovn med grillfunktion, må du **ALDRIG** anvende grillfunktionen.
- Tilsæt aldrig for meget olie eller sukker, når du opvarmer mad ved brug af produktet som beholder.
- Anvend aldrig produktet til mad tilsat meget olie eller citron-/apfelsinskræller.
- Farvepletter eller lugt fra mad med stærk farve eller lugt, f.eks. gulerods-saft eller løg, kan blive siddende/hængende på produktet.

Brug af en mikrobølgeovn

- Følg altid instruktionerne på mikrobølgeovne.
- Når du kommer produktet i en mikrobølgeovn, skal du sørge for, at det indeholder mad eller vand.
- Mad kan blive ujævnt opvarmet i mikrobølgeovnen.

4 Madning



Advarsel

- Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad.
- For mad, der opvarmes i en mikrobølgeovn, kan temperaturen variere forskellige steder. For at sikre ligelig varmfordeling skal du røre jævnlige i maden under opvarmningen.
- Sørg for, at din baby ikke løber eller går under madningen.
- Hold altid øje med din baby under madningen.

5 Opbevaring

- For at opretholde hygiejnen anbefales et tørt sikkert sted til opbevaring af produktet.
- Opbevar produktet væk fra varmekilder eller direkte sollys.
- Opbevar produktet uden for din babys rækkevidde.



Bemærk

- Misfarvning påvirker ikke produktets ydeevne.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714


SCF 718

DA Brugervejledning

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Dansk

1 Vigtigt

- Læs denne brugervejledning grundigt, inden du anvender produktet.
- Gem denne brugervejledning til senere brug.



For dit barns sikkerhed og sundhed.

Advarsel

- Efterse altid produktet grundigt inden brug. Stop brug af produktet med det samme, hvis der findes skader eller svagheder.
- Rengør produktet inden brug.
- Hvis produktet anvendes af babyen selv, skal det foregå under opsyn af en voksen.



Advarsel

- Produktet er designet til madning.
- Kom aldrig produktet i mikrobølgeovnen eller en almindelig ovn.
- Stil aldrig produktet på en ovn eller tæt på en varmekilde.
- Anvend aldrig produktet til mad tilsat meget olie eller citron-/appelsinskræller.
- Farvepletter eller lugt fra mad med stærk farve eller lugt, f.eks. gulerodssaft eller løg, kan blive siddende/hængende på produktet.

2 Rengøring og sterilisering

- Rengør produktet før/efter hver brug.
- Rengør produktet i varmt sæbevand, rens det grundigt, og tør det af.
- Produktet kan komme i opvaskemaskine. Vask det på øverste hylde i opvaskemaskinen.
- Opbevar ikke produktet i tørre-/steriliseringskabe med varmelementer.



Advarsel

- Anvend aldrig skrappe, anti-bakterierengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler.
- Brug rengøringsmidler med en passende koncentration. Rengøringsmidler eller overdreven koncentration kan med tiden få produktet til at sprække. Stop brug af produktet med det samme i sådanne tilfælde.

3 Madning



Advarsel

- Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad.
- Sørg for, at din baby ikke løber eller går under madningen.
- Hold altid øje med din baby under madningen.

4 Opbevaring

- For at opretholde hygiejnen anbefales et tørt sikkert sted til opbevaring af produktet.
- Opbevar produktet væk fra varmekilder eller direkte sollys.
- Opbevar produktet uden for din babys rækkevidde.



Bemærk

- Misfarvning påvirker ikke produktets ydeevne.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0