

AVENT

SCF 702

SCF 704


SCF 706

SCF 708

NO Brukerhåndbok

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Norsk

1 Viktig

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet.
- Ta vare på denne brukerhåndboken til fremtidig bruk.



For barnets sikkerhet Advarsel

- Kontroller produktet nøye hver gang du skal bruke det. Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis du oppdager at det er skadet eller har andre svakheter.
- Rengjør produktet før bruk.
- Barnet bør ikke benytte seg av produktet alene uten tilsyn fra en voksen.

2 Rengjøring og sterilisering

- Rengjør produktet før og etter bruk.
- Rengjør produktet i varmt såpevann, skyll det nøye og tørk det.
- Produktet kan vaskes i oppvaskmaskin. Vask produktet i det øverste stativet i oppvaskmaskinen.
- Produktet kan steriliseres i steriliseringsapparat.



Forsiktig

- Bruk aldri skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler.
- Bruk rengjøringsmidler med passende konsentrasjon. Sterkt konsentrerte rengjøringsmidler kan på sikt føre til at produktet slår sprekker. Slutt i så fall umiddelbart å bruke produktet.

3 Tilberede mat



Forsiktig

- Ikke legg produktet i en vanlig ovn.
- Når du bruker produktet i en mikrobølgeovn med grillfunksjon, må du **ALDRI** bruke grillfunksjonen.
- Ikke tilsett for mye olje eller sukker når du varmer mat med dette produktet som beholder.
- Bruk aldri dette produktet til mat som er tilsatt mye olje eller skall fra sitroner eller appelsiner.
- Mat med sterk farge eller lukt, f.eks. gulrotsaft eller løk, kan etterlate seg fargeflekker eller langvarig lukt på produktet.

Bruke mikrobølgeovn

- Mikrobølgeovnenes instruksjoner skal alltid følges.
- Kontroller at produktet inneholder mat eller vann før du putter det inn i mikrobølgeovnen.
- Varmen kan fordeles ujevnt når mat varmes i mikrobølgeovnen.

4 Mating



Advarsel

- Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater barnet.
- Mat som er varmet i mikrobølgeovn kan ha ujevn temperatur. Rør i maten under oppvarmingen for å sørge for jevn varmfordeling.
- Ikke la barnet gå eller løpe under matingen.
- Sørg alltid for å ha barnets oppmerksomhet under matingen.

5 Oppbevaring

- Produktet bør oppbevares på et tørt og sikkert sted for å opprettholde god hygiene.
- Hold produktet unna varmekilder og direkte sollys.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barnet.



Merknad

- Avfarging påvirker ikke produktets funksjon.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714


SCF 718

NO Brukerhåndbok

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Norsk

1 Viktig

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet.
- Ta vare på denne brukerhåndboken til fremtidig bruk.



For barnets sikkerhet Advarsel

- Kontroller produktet nøye hver gang du skal bruke det. Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis du oppdager at det er skadet eller har andre svakheter.
- Rengjør produktet før bruk.
- Barnet bør ikke benytte seg av produktet alene uten tilsyn fra en voksen.



Forsiktig

- Produktet er beregnet på mating.
- Putt aldri produktet inn i en mikro-bølgeovn eller en vanlig ovn.
- Sett aldri produktet på en ovn eller i nærheten av varmekilder.
- Bruk aldri produktet til mat som er tilsatt mye olje eller skall fra sitroner eller appelsiner.
- Mat med sterk farge eller lukt, f.eks. gulrotsaft eller løk, kan etterlate seg fargeflekker eller langvarig lukt på produktet.

2 Rengjøring og sterilisering

- Rengjør produktet før og etter bruk.
- Rengjør produktet i varmt såpevann, skyll det nøye og tørk det.
- Produktet kan vaskes i oppvaskmaskin. Vask produktet i det øverste stativet i oppvaskmaskinen.
- Ikke oppbevar produktet i tørke-/desinfiseringsskap med varmeelementer.



Forsiktig

- Bruk aldri skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler.
- Bruk rengjøringsmidler med passende konsentrasjon. Sterkt konsentrerte rengjøringsmidler kan på sikt føre til at produktet slår sprekker. Slutt i så fall umiddelbart å bruke produktet.

3 Mating



Advarsel

- Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater barnet.

- Ikke la barnet gå eller løpe under matingen.
- Sørg alltid for å ha barnets oppmerksomhet under matingen.

4 Oppbevaring

- Produktet bør oppbevares på et tørt og sikkert sted for å opprettholde god hygiene.
- Hold produktet unna varmekilder og direkte sollys.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barnet.



Merknad

- Avfarging påvirker ikke produktets funksjon.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0