

# Manual de instruções

RI 4483

Sanduicheira



**WALITA**

## Orientações Gerais

Leia as instruções e observe bem as figuras antes de utilizar este aparelho.

**Para evitar danos, verifique se a voltagem indicada no aparelho é a mesma da tomada, ou seja 110V a 120V ou 220V a 240V.**

Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado.

Não ligue, simultaneamente, mais de um aparelho elétrico numa mesma tomada.

Não utilize aparelhos cujo cordão, plugue ou outros componentes apresentem qualquer tipo de dano.

Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.

**As partes externas do aparelho podem ficar aquecidas durante o uso. Cuidado ao tocá-lo.**

Quando utilizar produtos elétricos sugerimos estar sempre calçado e sobre um piso seco.

## Orientações específicas


- Certifique-se de que o fio não está muito próximo ou em contato com as partes quentes do aparelho.
- Sempre pré-aqueça o aparelho antes de sua utilização.


- Recomenda-se que o processo seja acompanhado enquanto a sanduicheira estiver em funcionamento.
- **Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com as partes internas do aparelho pois estes podem danificar sua superfície anti-aderente.**
- Remova o plugue da tomada imediatamente após a utilização do aparelho.
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização (ver em “Limpeza”).
- Quando for limpar, primeiro retire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
- **Nunca mergulhe o aparelho na água.**
- O aparelho é indicado apenas para uso doméstico.

### Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez

**1** Remova qualquer etiqueta e limpe o aparelho com um pano úmido.

**2** Abra a sanduicheira.





**3** Limpe a parte interna do aparelho com um pano úmido ou uma esponja macia.

**4** Unte levemente a chapa com um pouco de manteiga ou óleo de cozinha (Como opção do consumidor).

**5** Feche a sanduicheira e plugue o aparelho na tomada. A luz vermelha, que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, irá acender. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.

**6** Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente.


## Utilização

**1** Plugue o aparelho na tomada. A luz vermelha, que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, irá acender. Após alguns minutos, a luz verde acenderá indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.

**2** Enquanto o aparelho está aquecendo, prepare os ingredientes dos sanduíches.  
Para cada sanduíche são necessárias

duas fatias de pão e um recheio adequado à sanduicheira. Para obter um resultado ainda mais dourado, passe um pouco de manteiga no lado da fatia que estará em contato com o aparelho.

**3** Abra a sanduicheira.



**4** Coloque os sanduíches dentro do aparelho.



Se desejar o usuário pode fazer apenas um sanduíche por vez.

Para melhores resultados, o recheio deve estar bem centralizado dentro das fatias de pão.

**5** Feche cuidadosamente o aparelho até que consiga travá-lo com a presilha.

**Observação:** durante o preparo, a luz verde apagará e acenderá indicando que a temperatura de preparo de sanduíches está sendo mantida.


**6** Após 2-3 minutos abra a sanduicheira para checar se os sanduíches estão suficientemente “dourados”.



O tempo de preparo necessário para se obter sanduíches crocantes e dourados depende do tipo de pão, recheio e gosto pessoal.

**7** Utilize um utensílio não-metálico (como uma espátula de plástico) para retirar o sanduíche pronto do aparelho. Não utilize objetos pontiagudos e abrasivos.

**8** Retire o plugue da tomada após a utilização do aparelho.



## Limpeza


**1** Remova o plugue da tomada e aguarde o resfriamento do aparelho.

**2** Limpe o aparelho com um pano úmido ou esponja macia.

Nunca utilize material abrasivo pois afetará o revestimento anti-aderente do aparelho.

**3** Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do aparelho, como queijo por exemplo, utilize uma espátula não-metálica.

**Nunca mergulhe o aparelho na água.**





<http://www.walita.com.br>

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### ATENÇÃO

**Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.**

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- 1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 1 (hum) ano a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- 2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- 3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- 4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- 5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- 6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
  - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
  - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- 7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

Importado por **PHILIPS DO BRASIL LTDA.** divisão **WALITA**  
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUST. CLÁUDIO G. NOGUEIRA - VARGINHA MINAS  
GERAIS - CEP 37002-970 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06  
FABRICADO NA CHINA - MADE IN CHINA  
MARCA REGISTRADA